Oregon SCIENTIFIC

PROJI Projection Clock with Temperature
Model: BAR368P/BAR368PU
User Manual

EN

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Oregon Scientific™ PROJI Projection Clock with Temperature (model: BAR368P/BAR368PU). This device bundles precise time keeping, alarm, temperature and weather monitoring features into a single tool you can use from the convenience of your home. Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know.

PACKAGE CONTENTS


Main unit

Power adapter


Remote sensor (THN132N)

AAA batteries for main unit x 2

AA battery for remote sensor

OVERVIEW

FRONT & TOP VIEW



1. **+** - Press to increase settings, or toggle between channel 1-5 and auto-loop. Press and hold to increase rapidly in settings, or search for the sensor for all channels in idle.
2. **SNOOZE I LIGHT** - Press to snooze an alarm or activate the backlight and projection, press and hold until you hear a beep to activate the projection for 5 minutes.
3. - Press to toggle between current time, calendar or alarm 1/2 displays for 5 seconds. Press and hold to enter setting mode.
4. **–** - Press to decrease settings, press and hold to decrease settings rapidly.
5. Projection lens.
6. - Press to turn on/off alarms, press and hold to enter alarm setting mode.

REAR VIEW



1. Battery compartment.
2. **FOCUS** - Projection focus knob.
3. **RESET** - Press to reset the unit to default.
4. **PROJECTION** - Press to flip the projection content in 180°. Press and hold to toggle continuous projection on/off.
5. **RCC** – Press to turn on and search RCC signal. Press and hold to turn off.
6. Battery compartment cover.

LCD SCREEN



1. Time display
2. Weather forecast display
3. Outdoor temperature display (Channel 1-5)
4. Weekday display
5. Indoor temperature display

Symbol	Description
	Alarm 1 is on
	Alarm 2 is on
	RCC signal received
	Outdoor sensor low battery
IN	Main unit low battery
	Receiving sensor signal
	Outdoor sensor auto-loop function is on
12345	Outdoor sensor channels

PROJECTION



1. Time display
2. Outdoor Temperature display

REMOTE SENSOR (THN132N)

1. LED status indicator
2. Wall mount hole
3. Battery compartment
4. **RESET** hole
5. **CHANNEL** switch

NOTE This package includes a 3-channel sensor. For sensor with up to 5-channel, you may purchase additional accessory sensors as per your own preference, for more details about accessory sensors, please visit www.oregonscientific.com.

GETTING STARTED

INSERT BATTERIES

1. Gently push the battery compartment cover downwards to remove it from the main unit.
2. Insert the batteries, matching the polarities (+/-).

NOTE Replace the batteries when displays, or when the display is dim.

DC POWER



Plug the power cable to the power jack and plug the power adapter into a suitable power outlet.

NOTE It is recommended to insert the battery as a backup power source.

REMOTE SENSOR

The main unit can collect data from up to 5 sensors.
To set up the sensor:

1. Open the battery compartment.
2. Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
3. Select a channel then press **RESET**.
4. Close the battery door.
5. Place the sensor within 30 m (98 ft) of the main unit using the table stand or wall mount.

TIP Ideal placements for the sensor would be in any location on the exterior of the home at a height of 1.5 m (5 ft) and which can shield it from direct sunlight or wet conditions for an accurate reading.



NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

SENSOR DATA TRANSMISSION

To search for a sensor:
Press and hold **+**
The sensor reception icon in the remote sensor area shows the status:

Icon	Description
	Searching for sensor(s).
	Sensor is found.
	Cannot find sensors.

TIP The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

CLOCK

CLOCK RECEPTION

This clock synchronizes automatically with a clock signal. Press **RCC** to turn on and search for the clock signal. The main unit is able to receive RF clock data with different RCC signal:

Model number	Region	Signal
BAR368P	EU	DCF
BAR368PU	UK	MSF

Clock signal reception indicator:

Icons	Description
→ → → →	Main unit is searching for clock signal strength
(flash)	Main unit is searching for clock signal
	No clock signal
	Strong RCC signal received
	Weak RCC signal received

NOTE It takes 2-10 minutes to receive the clock signal. If the signal is weak, it could take up to 24 hours to receive a valid signal.

SET THE CLOCK MANUALLY

1. Press and hold . The screen displays **ZONE** and the number flashes.
2. Press once or press and hold **+**/- to adjust the setting. For EU/UK, the time-zone offset sets the clock up to +/- 23 hours from the received clock signal time.
3. Press to confirm.
4. Press once or press and hold **+**/- to adjust the setting for 12/24h hour format, hour, minute, year, calendar format (month-day/day-month), month, date, temperature unit (°C/°F) and language.
5. Press to confirm each setting.

NOTE

- The language options are English (**ENG**), Spanish (**SPA**), Italian (**ITA**), French (**FRE**) and German (**GER**).
- The RCC signal reception is on after each reset or battery replacement.
- While in the setting mode, press and hold to save the settings and leave the setting mode.

ALARM

SETTING/ADJUSTING ALARM TIME

1. Press and hold .
2. Press once or press and hold **+**/- to adjust the hour and minute setting, then press to confirm.
3. Press **+**/- to toggle the weekday alarm **ON**/**OFF**, then press to confirm.
   - The alarm rings only on weekdays when the setting is **ON**.
4. Repeat step 2 – 4 for alarm 2 setting.

TURN ON/OFF ALARMS:

Press to turn on/off the alarm in sequence:
Alarm1 > Alarm 2 > Both ON > Both OFF.

OPERATION

When the alarm rings, the backlight will flash. You may:

- Press to stop. The alarm will ring again on the next day.
- Press **SNOOZE I LIGHT** to snooze. The alarm rings again after 8 minutes.

WEATHER FORECAST

This product forecasts the next 6 hours of weather within a 19-31 mile (30-50 km) radius.

Symbol	Description
	Sunny
	Snowy
	Cloudy
	Rainy

TEMPERATURE

The current indoor temperature is always displayed in the bottom right corner of the screen display. To receive outdoor temperature information, you can connect up to 5 remote sensors to the main unit:

To toggle sensor display:
Press **+**/-.

NOTE When the indoor temperature is lower than -5 °C (23.0 °F), the screen displays **LLL**. When the temperature is higher than 50 °C (122.0 °F), the screen displays **HH.H**.

To auto-loop between sensors:
Press **+**/- repeatedly until displays. The data on each sensor displays for 3 seconds. Press **+**/-again turn off the auto-loop, the icon turns off.

NOTE The sensor displays in ascending order. If all 5 sensors are not present, the main unit skips the absent sensor and advances to the next present sensor.

PROJECTION



The projector displays the time and outside temperature on your ceiling for easy viewing in a darkened room. For the optimal projection results, place the unit within 1.5 - 2 m (5 – 6.5 ft) from the ceiling or wall.

- Press **SNOOZE I LIGHT** to activate the backlight and projection for 5 seconds.
- Press and hold **SNOOZE I LIGHT** until you hear a beep to activate the projection for 5 minutes
- Press **PROJECTION** to flip the projection content by 180°.
- Press and hold **PROJECTION** to toggle the continuous projection on/off.
- Adjust the focus (1.5 -2 m) using the focus knob.

NOTE The continuous projection function is disabled when the main unit is not connected to the power adapter.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer.

SPECIFICATIONS

MAIN UNIT

L x W x H	128 x 26 x 91 mm (5.04 x 1.02 x 3.58 in)
Weight	158g (5.57 oz) without batteries
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Accuracy	0°C to 40°C: ± 1°C (± 2.0°F) < 0°C and >40°C: ± 2°C (± 4.0°F)
Resolution	0.1°C (0.2°F)
Power	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries 3.6V adapter

REMOTE UNIT (THN132N)

L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Weight	50 g (1.76 oz) without batteries
Transmission range	30 m (98 ft) unobstructed
Temperature range	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Signal frequency	433 MHz
Power	1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, IDT Technology Limited, declares that this PROJI Projection Clock with Temperature (model: BAR368P / BAR368PU) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

COUNTRIES RTTE APPROVED COMPLIED
All EU countries, Switzerland and Norway

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES- 3(B)/NMB-3(B)

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We	
Name:	Oregon Scientific, Inc.
Address:	10778 SW Manhasset Drive. Tualatin, Oregon 97062 USA
Telephone No.:	1-800-853-8883
declare that the product	
Product No.:	BAR368P/BAR368PU
Product Name:	PROJI Projection Clock with Temperature
Manufacturer:	IDT Technology Limited
Address:	Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION FOR USERS

Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment (WEEE), and pursuant to and in accordance with Article 20 of the Directive 2006/66/EC of the European Parliament on batteries and accumulators and waste batteries.

The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

Please note that the batteries/rechargeable batteries must be removed from the equipment before it is given as waste. To remove the batteries/accumulators refer to the specifications in the user manual. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimizes the recycling and reuse of components making up the apparatus.Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Oregon SCIENTIFIC

PROJI Orologio a proiezione con temperatura
Model: BAR368P/BAR368PU
Manuale utente

IT

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato PROJI Orologio a proiezione con temperatura di Oregon Scientific™ (modello: BAR368P/BAR368PU). Questo dispositivo riunisce le caratteristiche di un orario preciso, sveglia e controllo della temperatura e delle previsioni del tempo in un singolo strumento che si può utilizzare dalla comodità della propria casa. Si consiglia di tenere questo manuale a portata di mano mentre si usa questo nuovo prodotto. Esso contiene istruzioni pratiche passo passo, come pure le specifiche tecniche e le avvertenze di cui si dovrebbe essere a conoscenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale


Adattatore di corrente


Sensore remoto (THN132N)


Batterie AAA per l'unità principale x 2


Batteria AA per sensore remoto

PANORAMICA

VISTA ANTERIORE & SUPERIORE



1. **+** - Premere per aumentare le impostazioni, o cambiare tra i canali da 1 a 5 e il ciclo automatico. Tenere premuto per aumentare velocemente le impostazioni, o cercare il sensore per tutti i canali in pausa.
2. **SNOOZE I LIGHT** - Premere per rinviare una sveglia o attivare la retroilluminazione e la proiezione, tenere premuto fino a che non sentiate un bip per attivare la proiezione per 5 minuti.
3. - Premere per cambiare per 5 secondi la visualizzazione fra l'ora attuale, la data o la sveglia 1/2. Tenere premuto per entrare in modalità impostazione.
4. **–** - Premere per diminuire le impostazioni, tenere premuto per diminuire rapidamente le impostazioni.
5. Lenti di proiezione.
6. - Premere per accendere/spegnere le sveglie, tenere premuto per entrare in modalità impostazione sveglia.

VISTA POSTERIORE



1. Compartimento batterie.
2. **FOCUS** - Manopola messa a fuoco della proiezione.
3. **RESET** - Premere per ripristinare le impostazioni di default dell'unità.
4. **/ PROJECTION** - Premere per ruotare la proiezione di 180°. Tenere premuto per accendere/spegnere la proiezione.
5. **RCC** – Premere per accendere e cercare il segnale RCC. Tenete premuto per spegnere.
6. Coperchio compartimento batterie.

SCHERMO A CRISTALLI LIQUIDI

1. Visualizzazione ora
2. Visualizzazione previsioni del tempo
3. Visualizzazione temperatura esterna (canale 1-5)
4. Visualizzazione giorno della settimana
5. Visualizzazione temperatura interna

Simbolo	Descrizione
	Sveglia 1 attiva
	Sveglia 2 attiva
	Segnale RCC ricevuto
IN	Batteria scarica sensore esterno
	Batteria scarica unità principale
	Ricezione del segnale del sensore
	La funzione di ciclo automatico del sensore esterno è attiva
12345	Canali sensore esterno

PROIEZIONE

1. Visualizzazione ora
2. Visualizzazione temperatura esterna

SENSORE REMOTO (THN132N)

1. Indicatore LED di stato
2. Foro di montaggio a parete
3. Compartimento batterie
4. Foro per **RESET**
5. Interruttore di **CANALE**

NOTA Questa confezione include un sensore a 3 canali. Per sensori fino a 5 canali potete acquistare i sensori aggiuntivi necessari come da vostre preferenze. Per maggiori dettagli sui sensori accessori, vogliate visitare www.oregonscientific.com.

COME INIZIARE

INSERIRE LE BATTERIE

1. Spingere delicatamente il coperchio dello scompartimento batterie verso il basso per rimuoverlo dall'unità principale.
2. Inserire le batterie, rispettando le polarità (+/-).

NOTA Sostituire le batterie quando viene visualizzata l'icona o quando la visualizzazione è fioca.

ALIMENTAZIONE A CORRENTE CONTINUA

Inserire il cavo elettrico nella presa di alimentazione ed inserire l'adattatore di corrente a una presa di corrente adeguata.

NOTA Si suggerisce di inserire la batteria come fonte di energia di riserva.

SENSORE REMOTO

L'unità principale può raccogliere dati da fino a 5 sensori.
Per impostare il sensore:

1. Aprire il compartimento batterie.
2. Inserire le batterie, rispettando le polarità (+/-).
3. Selezionare un canale quindi premere **RESET**.
4. Chiudere il coperchio delle batterie.
5. Mettete il sensore entro 30 m (98 piedi) dall'unità principale usando il supporto da tavolo oppure il montaggio a parete.

SUGGERIMENTO Le posizioni ideali per il sensore sarebbero qualsiasi posizione all'esterno della casa ad un'altezza non superiore a 1,5 m (5 piedi) ed al riparo dalla luce solare diretta o dall'umidità per una lettura accurata.



NOTA Usare batterie alcaline per un funzionamento più lungo e batterie al litio di uso comune per temperature al disotto del punto di congelamento.

TRASMISSIONE DATI DEL SENSORE

Come ricercare un sensore:
Tenere premuto **+**.
L'icona di ricezione del sensore nell'area del sensore remoto mostra lo stato:

Icona	Descrizione
→ → → →	Ricerca dell'i sensore/i.
	Sensore trovato.
	Sensori non trovati.

SUGGERIMENTO La portata di trasmissione può variare in dipendenza di molti fattori. Potreste dover provare con diverse posizioni per ottenere i risultati migliori.

OROLOGIO

RICEZIONE OROLOGIO

Questo orologio si sincronizza automaticamente con un segnale orario. Premere **RCC** per accendere e cercare il segnale orario. L'unità principale può ricevere i dati dell'orologio in RF con diversi segnali RCC:

Numero di modello	Regione	Segnale
BAR368P	EU	DCF
BAR368PU	UK	MSF

Indicatore ricezione segnale orario:

Icons	Description
→ → → →	L'unità principale sta cercando la forza del segnale orario
(lampeggia)	L'unità principale sta cercando il segnale orario
	Nessun segnale orario
	Forte segnale RCC ricevuto
	Debole segnale RCC ricevuto

NOTA Ci vogliono da 2 a 10 minuti per ricevere il segnale orario. Se il segnale è debole, ci potrebbero volere fino a 24 ore per ricevere un segnale valido.

COME IMPOSTARE MANUALMENTE L'OROLOGIO

1. Tenere premuto . Lo schermo mostra **ZONE** ed il numero lampeggia.
2. Premere una volta o tenere premuto **+**/- per regolare l'impostazione. Per UE/RU, la compensazione del fuso orario imposta l'orologio fino a +/- 23 ore dall'ora del segnale orario ricevuto.
3. Premere per confermare.
4. Premere una volta o tenere premuto **+**/- per regolare l'impostazione per il formato 12/24h, ore, minuti, anno, formato di calendario (mese-giorno/giorno-mese), mese, data, unità di misura di temperatura (°C/°F) e lingua.
5. Premere per confermare ogni impostazione.

NOTA

- Le opzioni della lingua sono Inglese (**ENG**), Spagnolo (**SPA**), Italiano (**ITA**), Francese (**FRE**), Tedesco (**GER**).
- La ricezione del segnale RCC si attiva dopo ogni ripristino o sostituzione batterie.
- In modalità impostazione, premere e tenere premuto per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di impostazione.

SVEGLIA

IMPOSTAZIONE/REGOLAZIONE ORARIO DI SVEGLIA

1. Tenere premuto .
2. Premere una volta o tenere premuto **+**/- correggere l'impostazione ora e minuti, quindi premere per confermare.
3. Premere **+**/- per cambiare il giorno della settimana della sveglia tra **ON**/**OFF**, quindi premere per confermare.
   - La sveglia squilla soltanto nei giorni della settimana in cui la regolazione è **ON**.
4. Ripetere i passi 2 - 4 per l'impostazione.

COME ATTIVARE/DISATTIVARE LE SVEGLIE

Premere in sequenza per accendere/spegnere la sveglia:
Sveglia 1 > Sveglia 2 > entrambe su **ON** (accese). > entrambe su **OFF** (spente).

FUNZIONAMENTO

Quando la sveglia, la retroilluminazione lampeggia. Si può:

- Premere per arrestarla. La sveglia squillerà ancora il giorno seguente.
- Premere **SNOOZE I LIGHT** per rinviare la sveglia. La sveglia suonerà di nuovo dopo 8 minuti.

PREVISIONI DEL TEMPO

Questo prodotto dà le previsioni del tempo per le prossime 6 ore entro un raggio di 19-31 miglia (30-50 km).

Simbolo	Descrizione
	Sole
	Neve
	Nuvole
	Pioggia

TEMPERATURA

La temperatura interna attuale viene sempre visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo. Per ricevere informazioni sulla temperatura esterna, è possibile collegare fino a 5 sensori remoti all'unità principale:

Per cambiare la visualizzazione del sensore:
Premere **+**/-.

NOTA Quando la temperatura interna è inferiore a -5°C (23,0 °F), lo schermo visualizza **LL.L**. Quando la temperatura è superiore a 50 °C (122,0 °F), lo schermo visualizza **HH.H**.

Per fare una scansione automatica dei sensori:
Premere **+**/- ripetutamente finche viene visualizzato , i dati su ogni sensore sono visualizzati per 3 secondi. Premere **+**/- di nuovo per spegnere l'auto scansione, l'icona si spegne.

NOTA il sensore visualizza in ordine ascendente. Se non tutti i 5 sensori sono presenti, l'unità principale salta il sensore assente ed avanza al prossimo sensore presente.

PROIEZIONE



Il proiettore visualizza l'ora e la temperatura esterna sul vostro soffitto per una facile visione in una stanza scura. Per risultati ottimali della proiezione, posizionare l'unità entro 1,5 - 2 m. (5 - 6,5 piedi) dal soffitto o dalla parete.

- Premere **SNOOZE I LIGHT** per attivare la retroilluminazione e la proiezione per 5 secondi.
- Tenere premuto **SNOOZE I LIGHT** fino a che non si sente un bip per attivare la proiezione per 5 minuti.
- Premere / **PROJECTION** per ruotare la proiezione di 180°.
- Tenere premuto / **PROJECTION** per accendere/spegnere la proiezione continua.
- Regolare la messa a fuoco (1,5 -2 m.) usando la manopola di messa a fuoco.

NOTA La funzione di proiezione continua viene disabilitata quando l'unità principale non è collegata all'adattatore di alimentazione.

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, temperatura o umidità.
- Non coprire i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e privo di lanugine.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi, corrosivi o contenenti alcool, in quanto possono causare danni.
- Non manomettere i componenti interni dell'unità. Questo invalida la garanzia.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, conferirlo ai centri di raccolta specifici.
- Il posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno può provocare danni alle finiture per le quali Oregon Scientific non sarà responsabile. Consultare le istruzioni fornite dal produttore del mobile per informazioni.
- Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto senza il permesso del produttore.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non differenziato. E' necessario raccogliereali rifiuti separatamente per un trattamento speciale.
- Si prega di notare che alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza della batteria. Rimuovere la striscia dal componente batteria prima del primo utilizzo.

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

SPECIFICHE

UNITÀ PRINCIPALE

LU x LA x H	128 x 26 x 91 mm (5.04 x 1.02 x 3.58 pollici)
Peso	158g (5.57 once) senza batterie
Intervallo temperatura	da - 5°C a 50°C (da 23°F a 122°F)
Tolleranza	0°C a 40°C: ± 1°C (±2.0°F) < 0°C e >40°C: ± 2°C (±4.0°F)
Risoluzione	0.1°C (0.2°F)
Alimentazione	2 x batterie UM-4 (AAA) da 1.5 V adattatore 3.6V

UNITÀ REMOTA (THN132N)

LU x LA x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 pollici)
Peso	50 g (1.76 once) senza batterie
Portata di trasmissione	30 m (98 piedi) senza ostruzioni
Intervallo temperatura	da -20 °C a 60 °C(da -4°F a 140°F)
Frequenza segnale	433 MHz
Alimentazione	1 x batteria UM-3 (AA) da 1.5 V

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni riguardo ai nostri prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web www.oregonscientific.it.

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.it.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'UE

Con la presente IDT Technology Limited dichiara che questo PROJI Orologio a proiezione con temperatura (Modello: BAR368P/BAR368PU) è conforme ai requisiti essenziziali alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RTTE
Tutti I Paesi UE, Svizzera e Norvegia

Oregon SCIENTIFIC

PROJI Réveil projecteur Alarme avec températures
Modèle :BAR368P/BAR368PU
Mode d'emploi

FR

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le PROJI Réveil projecteur Alarme avec températures d'Oregon Scientific™ (modèles: BAR368P/BAR368PU). Cet appareil regroupe une mesure du temps précise, deux alarmes, et un suivi des températures dans un outil unique que vous pouvez utiliser dans le confort de votre maison. Conservez ce mode d'emploi à disposition lors des premières utilisations de ce produit. Il contient des instructions étape par étape, ainsi que des spécifications techniques et autres avertissements que vous vous devez de connaitre.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Unité principale

Adaptateur secteur


Capteur sans fil (THN132N)

2 piles AAA pour l'unité principale

Pile AA pour le capteur sans fil

VUE D'ENSEMBLE

VUE DE DESSUS



1. **+** - Appuyez ici pour augmenter les réglages, ou sélectionner un des canaux (de 1 à 5) ou le réglage en boucle automatique. Maintenez appuyé pour augmenter rapidement les valeurs en mode réglage, ou rechercher les capteurs pour tous les canaux en mode veille.
2. **SNOOZE | LIGHT (Veille/Lumière)** – Appuyez pour mettre en veille l'alarme ou activer le projection. Maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore pour activer le projection pendant 5 minutes.
3. - Appuyez pour alterner entre l'affichage de l'heure, du calendrier ou de l'alarme 1 ou 2 pendant 5 secondes. Maintenez appuyé pour entrer dans le mode de réglage.
4. **–** - Appuyez ici pour diminuer les réglages, ou maintenez appuyé pour diminuer rapidement les valeurs en mode réglage.
5. Lentille de projection
6. - Appuyez pour activer/désactiver les alarmes, maintenez appuyé pour entrer dans le mode de réglage des alarmes.

VUE ARRIERE



1. Compartiment à piles
2. **FOCUS** - Molette de mise au point de la projection
3. **RESET (Réinitialisation)** – Appuyez ici pour réinitialiser l'appareil.
4. / **PROJECTION** - Appuyez ici pour inverser l'image projetée de 180 degrés. Maintenez appuyé pour mettre la projection en continue sur on/off.
5. **RCC** – Appuyez pour activer et rechercher le signal RCC. Maintenez appuyé pour désactiver la recherche de signal.
6. Couvercle du compartiment à piles

ECRAN LCD



1. Affichage de l'heure
2. Affichage des prévisions météo
3. Affichage de la température extérieure (canaux 1-5)
4. Affichage des jours de la semaine
5. Affichage de la température intérieure

Symbole	Description
	Alarme 1 activée
	Alarme 2 activée
	Signal RCC reçu
	Niveau des piles du capteur extérieur faible
IN	Niveau des piles de l'unité principale faible
	Réception du signal du capteur
	La fonction de boucle automatique du capteur d'extérieur est activée
12345	Canaux du capteur d'extérieur

PROJECTION



1. Affichage de l'heure
2. Affichage de la température extérieure

CAPTEUR SANS FIL (THN132N)

1. Indicateur d'état LED
2. Trou pour la fixation murale
3. Compartiment à piles
4. Trou pour le **RESET (Réinitialisation)**
5. Sélecteur de **CHANNEL (Canal)**

REMARQUE Cet emballage comprend un capteur 3-canaux. Si vous souhaitez utiliser un capteur avec jusqu'à 5 canaux, vous pouvez acheter des capteurs supplémentaires en fonction de vos préférences. Pour plus de détails concernant les capteurs supplémentaires, veuillez visiter www.oregonscientific.com.

POUR COMMENCER

INSTALLATION DES PILES

1. Poussez doucement le couvercle du compartiment à piles vers le bas pour le retirer de l'unité principale.
2. Installez les piles en respectant les indications de polarité (+/-).

REMARQUE Remplacez les piles lorsque l'icone s'affiche ou lorsque la luminosité de l'affichage diminue.

ALIMENTATION SECTEUR



Branchez le câble de l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation de l'appareil puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

REMARQUE Il est recommandé d'installer les piles en tant que source d'alimentation de secours.

CAPTEUR SANS FIL

L'unité principale peut collecter des données jusqu'à 5 capteurs.

Pour régler le capteur:

1. Ouvrez le compartiment à pile.
2. Insérez les piles en respectant les indications de polarité (+/-).
3. Sélectionnez un canal et appuyez sur **RESET (REINITIALISER)**.
4. Refermez le compartiment à pile.

Placez le capteur dans les 30m (98ft) autour de l'unité principale en utilisant le support table ou la fixation murale.

ASTUCE Le positionnement idéal pour le capteur se trouve en tout lieu à l'extérieur de la maison à une hauteur maximale de 1,5 m (5 pieds) et protégé de la lumière directe du soleil ou de l'humidité pour une lecture précise.

INFORMATION AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" ed ai sensi dell'art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti ".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq.

ESPECIFICACIONES

UNIDAD PRINCIPAL

La. x An. x Al.	128 x 26 x 91 mm (5.04 x 1.02 x 3.58 pulgadas)
Peso	158 g (5.57 onzas) sin pilas
Intervalo de temperaturas	De -5 °C a 50°C (de 23°F a 122°F)
Precisión	0°C a 40°C: ± 1°C (± 2.0°F) < 0°C o >40°C: ± 2°C (± 4.0°F)
Resolución	0,1 °C (0,2 °F)
Alimentación	2 pilas UM-4 (AAA) 1.5 V Adaptador de 3,6 V

UNIDAD REMOTA (THN132N)

La. x An. x Al.	96 x 50 x 22 mm (3,78 x 1,97 x 0,87 pulgadas)
Peso	50 g (1,76 onzas) sin pilas
Alcance de la transmisión	30 m (98 pies) sin obstrucciones
Intervalo de temperaturas	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Frecuencia de la señal	433 MHz
Alimentación	1 pila UM-3 (AA) 1.5 V

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente IDT Technology Limited declara que el PROJI Reloj Proyección con Temperatura (Modelo: BAR368P/BAR368PU) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza (CH) y Noruega (N)

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2011/65/EU y 2012/19/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, además del desecho de los residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centros de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrónicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno a cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

RELÓGIO

RECEPÇÃO DE RELÓGIO

Este relógio está concebido para sincronizar o seu relógio automaticamente com um sinal de relógio. Pressione **RCC** para ligar e procurar por um sinal de relógio.

A unidade principal é capaz de receber dados de relógio RF com sinais RCC diferentes:

Número de modelo	Região	Sinal
BAR368P	EU	DCF
BAR368PU	UK	MSF

Indicador de recepção do sinal de relógio:

Ícones	Descrição
(piscar)	A unidade principal está a procurar pela intensidade do sinal de relógio.
	A unidade principal está a procurar pelo sinal de relógio.
	Sem recepção de sinal de relógio
	Forte sinal RCC recebido
	Fraco sinal RCC recebido

NOTA Demora 2-10 minutos para receber o sinal de relógio. Caso o sinal seja fraco, pode demorar até 24 horas a receber um sinal válido.

DEFINIÇÃO MANUAL DO RELÓGIO

1. Pressione e mantenha . A tela apresenta **ZONE** e o número pisca.
2. Pressione uma vez ou pressione e mantenha +/- para ajustar a definição. Para EU/UK, o desvio de fuso horário ajustado o relógio até +/- 23 horas da hora do sinal de relógio recebido.
3. Pressione para confirmar.
4. Pressione uma vez ou pressione e mantenha +/- para ajustar o formato da hora 12/24h, minuto, ano, formato de calendário (mês-dia/dia-mês), mês, data e unidade de temperatura (°C/°F) e idioma.
5. Pressione para confirmar cada definição.

NOTA

- As opções de idioma são Inglês (**ENG**), Espanhol (**SPA**), Italiano (**ITA**), Francês (**FRE**) e Alemão (**GER**).
- A recepção de sinal RCC é ligada após cada reset ou substituição de bateria.
- Enquanto estiver no modo de configuração, pressione e segure para salvar as configurações e sair deste modo.

ALARME

DEFINIÇÃO/AJUSTE DA HORA DE ALARME

1. Pressione e segure .
2. Pressione uma vez ou pressione e segure +/- para ajustar a configuração de hora e minuto, depois pressione para confirmar.
3. Pressione +/- para alternar o dia da semana do alarme **ON/OFF**, depois pressione para confirmar.
   - O alarme toca apenas nos dias da semana quando a definição está **ON**.
4. Repita os passos 2 – 4 para a configuração do alarme 2.

LIGAR/DESLIGAR ALARMES:

Pressione para ligar/desligar o alarme em sequência:
Alarme1 > Alarme 2 > Ambos LIGADOS > Ambos DESLIGADOS.

FUNCIONAMENTO

Quando o alarme toca, a retroiluminação irá piscar. Pode:

- Pressionar para parar. O alarme tocará novamente no dia seguinte.
- Pressionar **SNOOZE | LIGHT** para atrasar. O alarme toca novamente após 8 minutos.

PREVISÃO METEOROLÓGICA

Este produto prevê as próximas 6 horas de meteorologia num raio de 19-31 milhas (30-50 km).

Símbolo	Descrição
	Ensolarado
	Nevoso
	Enevoado
	Chuvoso

TEMPERATURA

A temperatura de interior atual é sempre apresentada no canto inferior direito da tela. Para receber a informação de temperatura exterior, pode ligar até 5 sensores remotos à unidade principal:

Para alternar a apresentação do sensor:
Pressione +/-.

NOTA Quando a temperatura interior for inferior a -5 °C (23.0 °F), a tela apresenta **LL.L**. Quando a temperatura for superior a 50°C (122.0 °F), a tela apresenta **HH.H**.

Para ciclo-automático entre sensores:
Pressione **+/-** repetidamente até que seja apresentado . Os dados de cada sensor são apresentados durante 3 segundos. Pressione **+/-** novamente para desligar o ciclo automático, o ícone desliga-se.

NOTA Os sensores são apresentados por ordem ascendente. Caso todos os 5 sensores não estejam presentes, a unidade principal salta o sensor em falta e avança para o sensor presente seguinte.

PROJEÇÃO



O projetor apresenta a hora e temperatura exterior no seu teto para visualização fácil num quarto escurecido. Para resultados de Projeção ópticas, coloque a unidade a 1.5 - 2 m (5 – 6.5 pés) do tecto ou parede.

- Pressione **SNOOZE | LIGHT** para ativar a retroiluminação e Projeção durante 5 segundos.
- Pressione e mantenha **SNOOZE | LIGHT** até ouvir um beep para ativar a Projeção durante 5 minutos.
- Pressione / **PROJECTION** para rodar o conteúdo da Projeção em 180°.
- Pressione e mantenha / **PROJECTION** para alternar a Projeção contínua ligada/desligada.
- Ajuste o foco (1.5 -2 m) utilizando o botão de focalização.

NOTA A função de Projeção contínua está desativada quando a unidade principal não está ligada ao adaptador de corrente.

PRECAUÇÕES

- Não submeta a unidade a forças excessivas, impactos, poeiras, oscilações de temperatura ou umidade.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líquido nela, seque-a imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo.
- Não altere os componentes internos da unidade. Isso invalidará sua garantia.
- Utilize apenas pilhas novas. Não misture pilhas novas e usadas. Retire as pilhas caso pretenda guardar o produto.
- As imagens mostradas neste manual podem diferir da imagem real.
- Os materiais utilizados nos produtos Oregon podem ser reutilizados e reciclados após o fim de sua vida útil. Encaminhe os produtos a serem descartados aos locais de coleta apropriados, atentando para as legislações locais.
- A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira pode resultar em danos ao seu acabamento, pelos quais a Oregon Scientific não se responsabilizará. Consulte as instruções de cuidados do fabricante do móvel para obter informações.
- O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a permissão do fabricante.
- Não descarte baterias usadas em locais não apropriados. É necessária a coleta do lixo em questão de maneira separada para tratamento especial.
- Observe que algumas unidades estão equipadas com uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do compartimento de bateria antes do primeiro uso.

NOTA As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

NOTA Recursos e acessórios não estão disponíveis para todos os países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu distribuidor local.

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE PRINCIPAL

C x L x A	128 x 26 x 91 mm (5.04 x 1.02 x 3.58 pol)
Peso	158g (5.57 oz) sem baterias
Intervalo de temperatura	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)
Precisão	0°C para 40°C: ± 1°C (± 2.0°F) < 0°C e >40°C: ± 2°C (± 4.0°F)
Resolução	0.1°C (0.2°F)
Alimentação	2 baterias x UM-4 (AAA) 1.5 V Adaptador 3.6V

UNIDADE REMOTA (THN132N)

C x L x A	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 pol)
Peso	50 g (1.76 oz) sem baterias
Intervalo de transmissão	30 m (98 ft) sem obstruções
Intervalo de temperatura	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Frequência do sinal	433 MHz
Alimentação	1 x UM-3 (AA) 1.5 V baterias

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website www.oregonscientific.com.br para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific.

Para colocar qualquer tipo de questão, contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do endereço sac@oregonscientific.com.br.

Para maiores informações, contatar o SAC - Serviço de Atendimento a Cliente - (11) 3523-1934 ou email: sac@oregonscientific.com.br.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio. No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

CE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADEOREGON

IDT Technology Limited declara que este(a) PROJI Relógio de Projeção com temperatura (Modelo: BAR368P/BAR368PU) está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 2014/53/EU. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

PAÍSES SUJEITOS A NORMA RTTE

Todos os países da União Europeia, Suíça (CH) e Noruega (N)

INFORMAÇÕES AOS UTENTES

Nos termos das Directivas Europeias 2011/65/EU e 2012/19/EU, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos e electrónicos, além da eliminação dos resíduos sólidos.

O símbolo no contentor traçado indicado no aparelho significa que o produto ao fim da sua vida útil, deverá ser eliminado separadamente de outros resíduos sólidos.

O utente deverá, portanto, entregar o aparelho após o término de sua vida útil, aos centros encarregados pela colecta diferenciada de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou mesmo, entregá-lo de volta ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo equivalente, na proporção de um para um.

A colecta diferenciada adequada para a eliminação sucessiva do aparelho fora de uso a ser reciclado, para o tratamento do lixo em modo compatível com o ambiente, contribui a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e facilita a reciclagem dos materiais dois quais o aparelho é constituído.

A eliminação do produto sem respeitar as normas por parte do utente implica na aplicação das sanções de acordo com as leis vigentes.

PROJI Projectieklok met temperatuur
Model: BAR368P/BAR368PU
Gebruikershandleiding

NL

NLEIDING

Dank u voor de aankoop van de Oregon Scientific™ PROJI Projectieklok met temperatuur (model: BAR368P/BAR368PU). Dit apparaat combineert nauwkeurige tijdswaarneming, alarm en weersvoorspellingsfuncties in één toestel die u eenvoudig kunt bedienen. Bewaar deze gebruikershandleiding om later te kunnen raadplegen. Het bevat praktische stapsgewijze instructies, evenals technische specificaties en waarschuwingen waarmee u bekend moet zijn.

INHOUDSVERPAKKING

Hoofdapparaat

Voedingsa-dapter

Remote sensor (THN132N)

AAA batterijen voor hoofdtoestel x 2



AA batterij voor remote sensor

OVERZICHT

VOORKANT & BOVENKANT

1. + - Indrukken om de instellingen te verhogen, of om te schakelen tussen kanalen 1-5 en auto-ius. Ingedrukt houden om de instellingen snel te veranderen, of om naar de sensoren voor alle inactieve kanalen te zoeken.
2. **SNOOZE | LIGHT** - Indrukken om het alarm in de sluimerstand te zetten of de achtergrondverlichting en projectie in te schakelen; ingedrukt houden totdat u een piep hoort om de projectie 5 minuten te activeren.
3. - 5 seconden ingedrukt houden om tussen de huidige tijd, de kalender of alarm 1/2 displays te schakelen. Ingedrukt houden om de instellingsmodus te openen.
4. – - Indrukken om instellingen te verlagen, ingedrukt houden om instellingen snel te verlagen.
5. Projectielens
6. - Indrukken om aan/uit te schakelen en ingedrukt houden om de alarminstellingsmodus te openen.

ACHTERKANT



1. Batterijcompartiment.
2. Projectielefocusknop.
3. **RESET** - Indrukken om alle instellingen te resetten.
4. / **PROJECTION** - Indrukken om de projectie 180° te draaien. Ingedrukt houden om projectie aan/uit te schakelen.
5. **RCC** – Indrukken om in te schakelen en het RCC-signaal te zoeken. Ingedrukt houden om uit te schakelen.
6. Klepje van batterijvak.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY



1. Tijdsweergave
2. Weersverwachting-display
3. Buitentemperatuur-weergave (kanalen 1-5)
4. Weekdag-weergave
5. Binnentemperatuur-weergave

Symbool	Beschrijving
	Alarm 1 is aan
	Alarm 2 is aan
	RCC-signaal ontvangen
	Lage batterijspanning buitensensor
IN	Zwakke batterij hoofdtoestel
	Ontvangst sensorsignaal
	Auto-lus buitensensor is aan
12345	Buitensensorkanalen

PROJECTIE



1. Tijdsweergave
2. Buitentemperatuur-weergave

REMOTE SENSOR (THN132N)



1. LED status-indicator
2. Opening voor wandbevestiging
3. Batterijcompartiment
4. **RESET** opening
5. **KANAAL**-schakelaar

NB Dit pakket bevat een 3-kanaals sensor. Voor sensoren tot 5-kanaals, kunt u naar vookeur extra sensoren kopen. Ga naar www.oregonscientific.com voor meer informatie over extra sensoren.

VOORBEREIDING

DE BATTERIJEN PLAATSEN

1. Het klepje van het batterijvak voorzichtig naar beneden drukken om het klepje te verwijderen.
2. Plaats de batterijen en let daarbij op de polariteit (+/-).

NB Vervang de batterijen wanneer verschijnt of wanneer het scherm donker is.

NETVOEDING

Sluit het netsnoer aan op de voedingsaansluiting en de netadapter aan op een geschikt stopcontact.

NB Het is aanbevolen om de batterij als back-up voeding te plaatsen.

REMOTE SENSOR

Het hoofdtoestel kan gegevens verzamelen van maximaal 5 sensoren.

De sensor instellen:

1. Open het batterijvak.
2. Plaats de batterijen en let daarbij op de polariteit (+/-).
3. Selecteer een kanaal en druk op **RESET**.
4. Sluit het batterijvak.
5. Installeer de sensor binnen 30 meter van het hoofdtoestel met gebruik van de tafelstandaard of wandmontage.

TIP Ideale plaatsing voor de sensor is een locatie buitenshuis op een hoogte van maximaal 1,5 meter die niet blootstaat aan direct zonlicht of vocht. Dit zorgt voor de meest accurate meting.

NB Gebruik alkaline batterijen voor langduriq gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt.

VERZENDEN VAN SENSORGEGEVENS

Naar een sensor zoeken:

De toets + ingedrukt houden.

Het sensorontvangst-pictogram in de remote sensor-locatie toont de status:

Pictogram	Beschrijving
	Zoeken naar sensor(en)
	Sensor gevonden
	Kan geen sensoren vinden

TIP Het zendbereik kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. U moet wellicht experimenteren met verschillende locaties om de beste resultaten te krijgen.

KLOK

KLOKONTVANGST

Deze klok wordt automatisch gesynchroniseerd met een kloksignaal. Druk op **RCC** om in te schakelen en naar het kloksignaal te zoeken.

Het apparaat is in staat om RF-klokgegevens met verschillende RCC signalen te ontvangen:

Modelnummer	Regio	Signaal
BAR368P	EU	DCF
BAR368PU	GB	MSF

Klokontvangstsignaal-indicator:

Pictogrammen	Beschrijving
	Hoofdtoestel zoekt naar kloksignaal-sterkte
(knippert)	Hoofdtoestel zoekt naar kloksignaal
	Geen kloksignaal
	Sterk RCC-signaal ontvangen
	Zwak RCC-signaal ontvangen

NB Het duurt 2 tot 10 minuten om het kloksignaal te ontvangen. Als het signaal te zwak is, kan het maximaal 24 uur duren om een goed signaal te ontvangen.

DE KLOK HANDMATIG INSTELLEN

1. De toets ingedrukt houden. Het scherm toont **ZONE** en het nummer knippert.
2. De toets +/- een keer indrukken of ingedrukt houden om de instelling te wijzigen. Voor de UK/EU wordt de klokvoor tijdzonecompensatie ingesteld op +/- 23uur ingesteld vanaf hetontvangen kloksignaal.
3. Druk op om te bevestigen.
4. De toets +/- indrukken of ingedrukt houden voor de instelling van 12/24 uur aanduiding, uur, minuut, jaar, kalenderformaat (maand-dag/dag-maand), maand, datum, temperatuureenheid ("C/"F) en taal.
5. Druk op om elke instelling te bevestigen.

NB

- De taaloptes zijn Engels (**ENG**), Spaans (**SPA**), Italiaans (**ITA**), Frans (**FRE**) en Duits (**GER**).
- Het RCC-signaalontvangst is aan wanneer u het apparaat reset of de batterijen vervangt.
- Wanneer in setup modus, druk en houd toets om de gegevens op te slaan en de setup modus te verlaten.

ALARM

ALARMTJD INSTELLEN/BIJSTELLEN

1. De toets ingedrukt houden.
2. De toets +/- indrukken of ingedrukt houden om de instelling voor uur en minuut in te stellen. Op drukken om te bevestigen.
3. Druk op +/- om te schakelen tussen weekdag alarm **AAN/UIT**, en druk op om te bevestigen.
   - Het alarm klinkt alleen op weekdagen wanneer de instelling op AAN staat.
4. Herhaal stappen 2 – 4 voor alarm 2 instelling.

ALARMEN IN-UITSCHAKELEN

Druk op om het alarm in onderstaande volgorde aan/uit te schakelen:

Alarm1 > Alarm 2 > Beide AAN > Beide UIT.

BEDIENING

De achtergrondverlichting knippert wanneer het alarm klinkt. U kunt:

- Op drukken om het alarm te stoppen. Het alarm klinkt de volgende dag opnieuw.
- Druk op **SNOOZE | LIGHT** om te sluimeren. Het alarm klinkt opnieuw na 8 minuten.

WEERSVOORSPELLING

Dit product voorspelt het weer voor de komende 6 uur binnen een straal van 30-50 km.

Symbool	Beschrijving
	Zonnig
	Sneeuw
	Bewolkt
	Regenachtig

TEMPERATUUR

De huidige binnentemperatuur wordt altijd rechts in het scherm weergegeven. Voor ontvangst van informatie over de buitentemperatuur kunt u maximaal 5 externe sensoren op het hoofdtoestel aansluiten:

Schakelen tussen sensorweergave:

Druk op **+/-**.

NB Wanneer de binnentemperatuur lager is dan -5 °C (23.0 °F), toont het scherm **LL.L**. Wanneer de temperatuur hoger is dan 50 °C (122.0 °F), toont het display **HH.H**.

Auto-lus tussen sensoren:

Druk herhaaldelijk op +/- totdat verschijnt. De gegevens van elke sensor worden 3 seconden weergegeven. Druk opnieuw op +/-om de auto-lus uit te schakelen. Het pictogram wordt uitgeschakeld.

NB De weergave van de sensor is in oplopende volgorde. Als niet alle 5 sensoren aanwezig zijn, worden de afwezige sensoren overgeslagen en gaat het apparaat naar de volgende sensor.

PROJECTIE



De projector projecteert de tijd en de buitentemperatuur op uw plafond zodat het gemakkelijk te zien is in een donkere kamer. Voor de optimale projectieresultaten plaatst u het apparaat binnen 1,5-2 meter van het plafond of de muur.

- Druk op **SNOOZE | LIGHT** om de achtergrondverlichting en projectie 5 seconden in te schakelen.
- De toets **SNOOZE | LIGHT** ingedrukt houden totdat u een piepgeluid hoort om de projectie 5 minuten in te schakelen.
- Druk op / **PROJECTION** om de projectie 180° te draaien.
- De toets / **PROJECTION** ingedrukt houden om te schakelen tussen projectie continu aan/uit.
- De focus aanpassen (1,5-2 meter) met de focusknop.

NB De continue projectie-functie is uitgeschakeld wanneer het apparaat niet op de voedingsadapter is aangesloten.

WAARSCHUWINGEN

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
- Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc.
- Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek.
- Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen.
- Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de garantie beïnvloeden.
- Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst.
- Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubelt voor meer informatie.
- De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.
- Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden.
- Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak alvorens het apparaat te gebruiken.

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

NB Niet alle functies en accessoires zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie.

SPECIFICATIES

HOOFDAPPARAAT

L x B x H	128 x 26 x 91 mm (5,04 x 1,02 x 9,09 cm)
Gewicht	158 gram zonder batterijen
Temperatuurbereik	-5°C tot 50°C (23°F tot 122°F)
Nauwkeurigheid	0°C tot 40°C: ± 1°C (± 2.0°F) < 0°C en >40°C: ± 2°C (± 4.0°F)
Resolutie	0.1°C (0.2°F)
Voeding	2 x UM-4 (AAA) 1,5 V batterijen 3.6V adapter

REMOTE UNIT (THN132N)

L x B x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Gewicht	50 gram zonder batterijen
Zendbereik	30 meter onbelemmerd
Temperatuurbereik	-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Signaalfrequentie	433 MHz
Voeding	1 x UM-3 (AA) 1,5 V batterijen

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website www.oregonscientific.com voor meer informatie over de producten van Oregon Scientific.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behoudt zich het recht voor enige inhoud, bepalingen en voorwaarden in deze gebruikershandleiding te interpreteren en deze te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Met den verstande dat, indien er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal, de Engelse versie bindend is.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart IDT Technology Limited dat deze PROJI Projectieklok met temperatuur (model: BAR368P/BAR368PU) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

LANDEN DIE ONDERWORPEN AAN RTTE

Alle EU landen, Zwitserland (CH) en Noorwegen (N)

DATAÖVERFÖRING AV SENSOR

Att söka efter en sensor:

Tryck och håll inne + .

Ikonen för sensormottagning i sensorområdet visar statusen:

Ikon	Beskrivning
	Söker efter sensor/sensorer.
	Sensor har hittats.
	Sensorer kan inte hittas.

TIPS The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

KLOCKA

KLOCKMOTTAGNING

Denna klocka synkroniseras automatiskt med en klocksignal. Tryck **RCC** för att slå på och söka efter klocksignal.

Huvudenheten kan ta emot RF-klockdata med olik RCC-signal:

Modellnummer	Region	Signal
BAR368P	EU	DCF
BAR368PU	UK	MSF

Klockans signalmottagningsindikator:

Ikoner	Beskrivning
	Huvudenheten söker efter stark klocksignal
(blinkar)	Huvudenheten söker efter klocksignal
	Ingen klocksignal
	Utmärkt mottagen RCC-signal
	Svag mottagen RCC-signal

NOTERA Det tar 2-10 minuter att ta emot klocksignalen. Om signalen är svag, kan det ta upp till 24 timmar för att få en ordentlig signal.

STÄLLA IN KLOCKAN MANUELLT

1. Tryck och håll inne . Skärmen visar **ZONE** och siffrorna blinkar.
2. Tryck en gång till eller tryck och håll inne +/- för att ändra i inställningen. För EU/UK ställer tidzonsoffseten in klockan till upp till +/- 23 timmar från den mottagna klocksignalstiden.
3. Tryck för att bekräfta.
4. Tryck en gång eller tryck och håll inne +/- för att ändra inställningen för 12/24 timmars format, timme, minut, år, kalenderformat (månad-dag/dag-månad), månad, datum, tot +/- 23uur ingesteld vanaf hetontvangen kloksignaal.
5. Tryck för att bekräfta installningen.

NOTERA

- Språkvalen är engelska (**ENG**), spanska (**SPA**), italienska (**ITA**), franska (**FRE**) och tyska (**GER**).
- RCC-signalmottagningen är på efter varje återställning eller batteribyte.
- Medan i inställningsläget, tryck och håll för att spara inställningarna och lämna inställningsläget.

ALARM

STÄLLA IN/ÄNDRA ALARMTIDEN

1. Tryck och håll inne .
2. Tryck en gång eller tryck och håll inne +/- för att ändra inställningen för timmar och minuter och tryck sedan på för att bekräfta.
3. Tryck +/- för att växla dag för veckoalarmet **PÅ/AV**, tryck därefter för att bekräfta.
   - Alarmet kommer endast ringa på veckodagar då inställningen är **PÅ**.
4. Upprepa steg 2 – 4 för inställningar för alarm 2.

SLÅ PÅ/AV ALARM:

Tryck för att slå på/av båda alarmen:

Alarm1 > Alarm 2 > Båda PÅ > Båda AV.

ANVÄNDNING

Bakgrunden kommer att blinka när alarmet ringer. Du kan:

- Tryck för att stoppa. Alarmet kommer att ringa igen nästa dag.
- Tryck **SNOOZE | LIGHT** för att snooza. Alarmet kommer ringa igen efter 8 minuter.

VÄDERSTATION

Denna produkt förutspår vädret för de närmaste 6 timmarna inom en 19-31 mil (30-50 km) radie på.

Symbol	Beskrivning
	Soligt
	Snöigt
	Molnigt
	Regnigt

TEMPERATUR

Den aktuella inomhustemperaturen visas alltid i det nedre högra hörnet på skärmen. För att ta emot information om utomhustemperaturen kan du ansluta upp till fem fjärrsensorer till huvudenheten:

För att växla sensor-display:

Tryck **+/-**.

NOTERA När inomhustemperaturen är lägre än -5 oC (23,0 oF) kommer skärmen visa **LL.L**. När utomhustemperaturen är högre än 50 oC (122,0 oF) kommer skärmen visa **HH.H**.

För att auto-loop mellan sensorerna:

Tryck +/- upprepande gånger tills visas. Data på varje sensor visas under 3 sekunder. Tryck +/- igen för att slå av auto-loop, ikonen släs på.

NOTERA Sensor visas i stigande ordning. Om alla 5 sensorer inte är tillgängliga, kommer huvudenheten skifta från den främvarande sensorn och gå till nästa aktuella sensor.

PROJECTION



Projektorn visar tiden och utomhustemperatur mot taket för att göra det enkelt att se den i ett mörkt rum. För optimalt projektionsresultat, placera enheten 1,5-2 m (5 – 6,5 fot) från taket eller väggen.

- Tryck **SNOOZE | LIGHT** för att aktivera bakgrundsbelysningen och projektionen i 5 sekunder.
- Tryck och håll inne **SNOOZE | LIGHT** tills du hör ett pip för att aktivera bakgrundsbelysningen i 5 minuter.
- Tryck /**PROJECTION**-förattvändaprojektionsinnehållet180°.
- Tryck och håll inne / **PROJECTION** för att växla kontinuerlig på/av projektion.
- Ändra fokus (1,5 - 2 m) genom att använda fokus-knappen.

NOTERA Den kontinuerliga projektion-funktionen är inaktiverad när huvudenheten inte är ansluten till nätadaptern.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm, extrema temperaturer eller fukt.
- Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen.
- Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri trasa.
- Rengör inte apparaten med frätande eller slipande material.
- Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta kan påverka garantin.
- Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Av tryckteknikska skäl, kan displaybilderna i denna manual skilja sig från dem i verkligheten.
- Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt restavfall.
- Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer information om huruvida det går bra att placera föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på träytor som uppkommit på grund av kontakt med denna produkt.
- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan tillverkarens medgivande.
- Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske separat.
- Notera att vissa enheter är utrustade med en batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från batterifackrymmet innan produkten används första gången.

NOTERA De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i användarmanualen kan komma att ändras utan vidare uppsyning.

NOTERA Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder. For mer information, kontakta ditt lokala inköpsställe.

SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET

L x B x H	128 x 26 x 91 mm (5,04 x 1,02 x 3,58 in)
Vikt	158g (5,57 oz) utan batterier
Temperturintervall	-5°C till 50°C (23°F till 122°F)
Noggrannhet	0°C till 40°C: ± 1°C (± 2.0°F) < 0°C och >40°C: ± 2°C (± 4.0°F)
Upplösning	0.1°C (0.2°F)
Effekt	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batterier 3.6V adapter

SWE

INLEDNING

Tack för att du köpte Oregon Scientific™ PROJI projektionsklocka och temperatur (modell: BAR368P/BAR368PU). Denna enhet buntar ihop exakt tidtagning, alarm, temperatur och väderprognos i ett enda verktyg som du kan bekvämt använda i ditt hem. Ha denna manual nära till hands när du använder din nya produkt. Den innehåller praktiska steg-för-steg instruktioner, samt tekniska specifikationer och varningsmeddelanden som du bör känna till.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Huvudenhet

Nätadapter

Fjärrsensor (THN132N)

AAA batterier för huvudenheten x 2

AA batteri för fjärrsensor

ÖVERSIKT

VY FRAMIFRÅN OCH OVANIFRÅN



1. + - Tryck för att öka inställningar eller växla mellan kanal 1-5 och auto-loop. Tryck och håll