



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Fridge-freezer
Réfrigérateur / Congélateur combiné
ثلاجة تبريد وجميد
پخچال-فريزر سرهم

KIV..



- en** User manual
- fr** Notice d'utilisation
- ar** دليل الاستخدام
- fa** راهنمای استفاده

en Table of Contents

Safety and warning information	3	Freezing and storing food	10
Information concerning disposal	5	Freezing fresh food	11
Scope of delivery	5	Thawing frozen food	12
Installation location	6	Interior fittings	12
Observe ambient temperature and ventilation	6	Sticker "OK"	12
Connecting the appliance	6	Switching off and disconnecting the appliance	12
Getting to know your appliance	7	Defrosting	13
Switching the appliance on	7	Cleaning the appliance	14
Setting the temperature	8	Tips for saving energy	15
Usable capacity	8	Operating noises	15
Refrigerator compartment	9	Eliminating minor faults yourself	16
Freezer compartment	9	Customer service	17
Max. freezing capacity	10		

fr Table des matières

Prescriptions-d'hygiène-alimentaire ..	18	Capacité de congélation maximale ..	26
Consignes de sécurité et avertissements	19	Congélation et rangement	27
Conseil pour la mise au rebut	21	Congélation de produits frais	27
Étendue des fournitures	22	Décongélation des produits	28
Lieu d'installation	22	Equipement	29
Contrôler la température ambiante et l'aération	22	Autocollant « OK »	29
Branchemet de l'appareil	23	Arrêt et remisage de l'appareil	29
Présentation de l'appareil	23	Si vous dégivrez l'appareil	30
Enclenchement de l'appareil	24	Nettoyage de l'appareil	31
Réglage de la température	24	Economies d'énergie	32
Contenance utile	25	Bruit de fonctionnement	32
Le compartiment réfrigérateur	25	Remédier soi même aux petites pannes	33
Le compartiment congélateur	26	Service après-vente	35

Safety and warning information

Before you switch ON the appliance

Please read the operating and installation instructions carefully! They contain important information on how to install, use and maintain the appliance. The manufacturer is not liable if you fail to comply with the instructions and warnings. Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

Technical safety

This appliance contains a small quantity of environmentally-friendly but flammable R600a refrigerant. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation and installation. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.

If damage has occurred

- Keep naked flames and/or ignition sources away from the appliance,
- thoroughly ventilate the room for several minutes,
- switch off the appliance and pull out the mains plug,
- inform customer service.

The more refrigerant an appliance contains, the larger the room must be in which the appliance is situated. Leaking refrigerant can form a flammable gas-air mixture in rooms which are too small. The room must be at least 1 m³ per 8 g of refrigerant. The amount of refrigerant in your appliance is indicated on the rating plate inside the appliance.

If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person. Improper installations and repairs may put the user at considerable risk.

Repairs may be performed by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person only.

Only original parts supplied by the manufacturer may be used. The manufacturer guarantees that only these parts satisfy the safety requirements.

A power cable extension may be purchased from customer service only.

Important information when using the appliance

- Never use electrical appliances inside the appliance (e.g. heater, electric ice maker, etc.). Risk of explosion!
- Never use a steam cleaner to defrost or clean the appliance! The steam may penetrate electrical parts and cause a short-circuit. Risk of electric shock!
- Do not use pointed or sharp-edged implements to remove frost or layers of ice. You could damage the refrigerant tubing. Leaking refrigerant may ignite or cause eye injuries.
- Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance. Risk of explosion!
- Do not stand or support yourself on the base, drawers or doors, etc.

- Before defrosting and cleaning the appliance, pull out the mains plug or switch off the fuse.
Do not pull out the mains plug by tugging the cable.
- Bottles which contain a high percentage of alcohol must be sealed and stored in an upright position.
- Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, parts and door seal will become porous.
- Never cover or block the ventilation openings for the appliance.
- People (childern incl.) who have limited physical, sensory or mental abilities or inadequate knowledge must not use this appliance unless they are supervised or given meticulous instructions.
- Do not store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode!
- Never put frozen food straight from the freezer compartment into your mouth.
Risk of low-temperature burns!
- Avoid prolonged touching of frozen food, ice or the evaporator pipes, etc.
Risk of low-temperature burns!

Children in the household

- Keep children away from packaging and its parts.
Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!
- Do not allow children to play with the appliance!
- If the appliance features a lock: keep the key out of the reach of children!

General regulations

- The appliance is suitable for cooling and freezing food.
- This appliance is intended for use in the home and the home environment.
- The appliance is suppressed according to EU Directive 2004/108/EC.
- The refrigeration circuit has been checked for leaks.
- This product complies with the relevant safety regulations for electrical appliances (EN 60335-2-24).

Information concerning disposal

Disposal of packaging

The packaging protects your appliance from damage during transit. All utilised materials are environmentally safe and recyclable. Please help us by disposing of the packaging in an environmentally friendly manner.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Disposal of your old appliance

Old appliances are not worthless rubbish! Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances.



This appliance is identified according to the European guideline 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment – WEEE. The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and re-use of old appliances.

Warning

Redundant appliances

1. Pull out the mains plug.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.
3. Do not take out the trays and receptacles: children are therefore prevented from climbing in!
4. Do not allow children to play with the appliance once it has spent its useful life. Danger of suffocation!

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Scope of delivery

After unpacking all parts, check for any damage in transit.

If you have any complaints, please contact the dealer from whom you purchased the appliance or our customer service.

The delivery consists of the following parts:

- Built-in appliance
- Interior fittings (depending on model)
- Operating instructions
- Installation manual
- Customer service booklet
- Warranty enclosure
- Information on the energy consumption and noises
- Bag containing installation materials

Installation location

Install the appliance in a dry, well ventilated room. The installation location should neither be exposed to direct sunlight nor near a heat source, e. g. a cooker, radiator, etc. If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances to a heat source:

- 3 cm to electric or gas cookers.
- 30 cm to an oil or coal-fired cooker.

Observe ambient temperature and ventilation

Ambient temperature

The appliance is designed for a specific climatic class. Depending on the climatic class, the appliance can be operated at the following room temperatures.

The climatic class can be found on the rating plate, Fig. 11.

Climatic class	Permitted ambient temperature
SN	+10 °C to 32 °C
N	+16 °C to 32 °C
ST	+16 °C to 38 °C
T	+16 °C to 43 °C

Note

The appliance is fully functional within the room temperature limits of the indicated climatic class. If an appliance of climatic class SN is operated at colder room temperatures, the appliance will not be damaged up to a temperature of +5 °C.

Ventilation

The air on the rear panel of the appliance heats up. Conduction of the heated air must not be obstructed. Otherwise, the refrigeration unit must work harder. This increases power consumption. Therefore: Never cover or block the ventilation openings!

Connecting the appliance

After installing the appliance, wait at least 1 hour until the appliance is switched on. During transportation the oil in the compressor may have flowed into the refrigeration system.

Before switching on the appliance for the first time, clean the interior of the appliance (see chapter "Cleaning the appliance").


Electrical connection

The socket must be near the appliance and also freely accessible following installation of the appliance.

The appliance complies with the protection class I. Connect the appliance to 220–240 V/50 Hz alternating current via a correctly installed socket with protective conductor. The socket must be fused with a 10 to 16 A fuse.

For appliances operated in non-European countries, check whether the stated voltage and current type match the values of your mains supply match the values of the mains supply. This information can be found on the rating plate. Fig. 11

Getting to know your appliance



Please fold out the illustrated last page. These operating instructions refer to several models.

The features of the models may vary. The diagrams may differ.

Fig. 1

1 Temperature controller/light

2 Light switch

3 Glass shelf in the refrigerator compartment

4 Vegetable container

5 Frozen food container

6 Door shelf

7 Shelf for large bottles

A Refrigerator compartment

B Freezer compartment

Switching the appliance on

Turn temperature controller, Fig. 2/A, from position "0". The appliance begins to cool. Light is switched on when the door is open.

Operating tips

- The sides of the housing are sometimes heated slightly. This prevents condensation in the area of the door seal.
- If the freezer compartment door cannot be immediately re-opened after it has been closed, wait until the resulting low pressure has equalised.

The refrigerator compartment temperature rises:

- if the appliance door is opened frequently,
- if large quantities of food are placed in the refrigerator compartment,
- if the ambient temperature is high.

Setting the temperature

Turn temperature controller, Fig. 2/A, to the required setting.

When the controller is at a medium setting, the temperature drops to approx. +4 °C in the coldest zone.

Fig. 3.

Higher settings lower the temperature in the refrigerator and freezer compartment.

We recommend:

- Perishable food should not be stored above +4 °C.
- Low setting for short-term storage of food (energy-saving mode).
- Medium setting for long-term storage of food.
- Select a higher setting only temporarily, when the door is frequently opened or large quantities are placed in the refrigerator compartment.

Refrigeration capacity

The temperature in the refrigerator compartment may rise temporarily if large amounts of food or a lot of drinks are placed inside.

Therefore the temperature controller should be set to a higher setting for approx. 7 hours.

Freezer compartment

The temperature in the freezer compartment depends on the temperature in the refrigerator compartment.

Lower temperatures in the refrigerator compartment also cause lower temperatures in the freezer compartment.

Usable capacity

Information on the usable capacity can be found inside your appliance on the rating plate.

Refrigerator compartment

The refrigerator compartment is the ideal storage location for ready meals, cakes and pastries, preserved food, condensed milk, hard cheese, fruit and vegetables sensitive to cold as well as tropical fruit.

Note when loading products:

Wrap or cover food before placing in the appliance. This will retain the aroma, colour and freshness of the food. In addition, flavours will not be transferred between foods and the plastic parts will not become discoloured.

Note

Avoid contact between food and rear panel. Otherwise the air circulation will be impaired.

Food or packaging could freeze to the rear panel.

Note the chill zones in the refrigerator compartment!

The air circulation in the refrigerator compartment creates different chill zones:

- Coldest zone is between the arrow stamped on the side and the glass shelf situated below. Fig. 3

Note

Store perishable food (e.g. fish, sausage, meat) in the coldest zones.

- Warmest zone is at the very top of the door.

Note

Store e.g. cheese and butter in the warmest zone. When served, the cheese will not have lost its flavour and the butter will be easy to spread.

Freezer compartment

Use the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note

Ensure that the freezer compartment door has been closed properly. If the door is open, the frozen food will thaw. The freezer compartment will become covered in thick ice. Also: waste of energy due to high power consumption!

Max. freezing capacity

Information about the max. freezing capacity within 24 hours can be found on the rating plate (see chapter "Customer service").

Fully utilising the freezing capacity

The maximum amount of food can be placed in the freezer by removing all fittings. The food can be stacked directly on the shelves and in the bottom of the freezer compartment.

Removing the fittings

Pull out the frozen food container all the way, lift at the front and remove.

Fig. 4

Freezing and storing food

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the "use by" date.
- Temperature in the supermarket freezer must be –18 °C or lower.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

When loading products

Freeze large quantities of food preferably in the very top compartment where food freezes particularly quickly and therefore also gently. Place the food over the whole area of the compartments or in the frozen food container. Food which is already frozen must not come into contact with the food which is to be frozen. If required, move the frozen food to the frozen food container.

Storing frozen food

To ensure good air circulation in the appliance, insert the frozen food container all the way.

Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

Literature on freezing and blanching can be found in bookshops.

Note

Keep food which is to be frozen away from food which is already frozen.

- The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese, butter and quark, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

- The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, crème fraîche and mayonnaise.

Note

When freezing fresh food, the refrigeration unit runs for longer. As a result, the refrigerator compartment temperature may drop too low. Increase the temperature in the refrigerator compartment.

Packing frozen food

To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.
4. Label packaging with contents and date of freezing.

Suitable packaging:

Plastic film, tubular film made of polyethylene, aluminium foil, freezer containers.

These products are available from specialist outlets.

Unsuitable packaging:

Wrapping paper, greaseproof paper, cellophane, bin liners and used shopping bags.

Items suitable for sealing packaged food:

Rubber bands, plastic clips, string, cold-resistant adhesive tape, etc.

Bags and tubular film made of polyethylene can be sealed with a film heat sealer.

Shelf life of frozen food

Depends on the type of food.

At a temperature of -18°C :

- Fish, sausage, ready meals and cakes and pastries:
up to 6 months
- Cheese, poultry and meat:
up to 8 months
- Vegetables and fruit:
up to 12 months

Thawing frozen food

Depending on the type and application, select one of the following options:

- at room temperature
- in the refrigerator
- in an electric oven, with/without fan assisted hot-air
- in the microwave

Caution

Do not refreeze food which is beginning to thaw or which has already thawed. It can only be refrozen when it has been used to prepare a ready meal (boiled or fried).

No longer store the frozen produce for the max. storage period.

Interior fittings

(not all models)

Glass shelves

Fig. 5

You can reposition the inner shelves as required: lift shelf, pull forwards, lower and swivel out to the side.

Bottle shelf

Fig. 6

Bottles can be stored securely on the bottle shelf. The holder can be adjusted.

Sticker "OK"

(not all models)

The "OK" temperature monitor can be used to determine temperatures below +4 °C. Gradually reduce the temperature if the sticker does not indicate "OK".

Note

When the appliance is switched on, it may take 12 hours until the temperature is reached.



Correct setting

Switching off and disconnecting the appliance

Switching the appliance off

Turn temperature controller, Fig. 2/A, to position "0". Refrigeration unit and light switch off.

Disconnecting the appliance

If you do not use the appliance for a prolonged period:

1. Switch off the appliance.
2. Pull out mains plug or switch off fuse.
3. Clean the appliance.
4. Leave the appliance door open.

Defrosting

Refrigerator compartment defrosts fully automatically

While the refrigerating unit is running, beads of condensation or hoarfrost form at the back of the refrigerator compartment. This is quite normal. It is not necessary to wipe off the condensation or frost. The rear panel defrosts automatically. The condensation runs into the condensation channel, Fig. 8, and is conveyed to the refrigerating unit where it evaporates.

Note

Keep the condensation channel and drainage hole clean, so that the condensation can run out.

Defrosting the freezer compartment

The freezer compartment does not defrost automatically, otherwise the frozen food would start thawing. A layer of frost in the freezer compartment impairs refrigeration of the frozen food and increases power consumption. Remove the layer of hoarfrost regularly.

Caution

Do not scrape off hoarfrost or ice with a knife or pointed object. You could damage the refrigerant tubes. Leaking refrigerant may ignite or cause eye injuries.

Proceed as follows:

1. Remove the frozen food and place temporarily in a cool location.
2. Switch the appliance off.
3. Pull out the mains plug or remove the fuse.
4. To accelerate the defrosting process, place a pan of hot water on a trivet in the freezer compartment. Fig. 9
5. Wipe up condensation with a cloth or sponge.
6. Wipe dry the freezer compartment.
7. Switch the appliance on again.
8. Put the frozen food back in the freezer compartment.

Cleaning the appliance

Caution

- Do not use abrasive or acidic cleaning agents and solvents.
- Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces could corrode.
- Never clean shelves and containers in the dishwasher. The parts may become deformed!

Proceed as follows:

1. Before cleaning: Switch the appliance off.
2. Pull out the mains plug or switch off the fuse.
3. Take out the frozen food and store in a cool location.
4. Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH neutral washing-up liquid. The rinsing water must not run into the light.
5. Wipe the door seal with clear water only and then wipe dry thoroughly.
6. Rinsing water must not run through the drainage hole into the evaporation area.
7. After cleaning reconnect and switch the appliance back on.
8. Put the frozen food back in the freezer compartment.

Interior fittings

All variable parts of the appliance can be taken out for cleaning.

Take out glass shelves

Fig. 5

Lift the glass shelves, pull forwards, lower and swing out to the side.

Condensation channel

Fig. 8

Regularly clean the condensation channel and drainage hole with a cotton bud or similar implement to ensure that the condensation can drain.

Take out shelves in the door

Fig. 10

Lift shelves upwards and take out.

Removing the container

Fig. 4

Pull out the container all the way, lift at the front and remove.

Tips for saving energy

- Install the appliance in a dry, well ventilated room! The appliance should not be installed in direct sunlight or near a heat source (e.g. radiator, cooker).
If required, use an insulating plate.
- Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance!
- When thawing frozen products, place them in the refrigerator. Use the coldness of the frozen food to cool food.
- Open the appliance as briefly as possible.
- Regularly defrost the freezer compartment to remove the layer of frost!
A layer of hoarfrost will impair refrigeration of the frozen food and increase power consumption.
- Ensure that the freezer compartment door is always closed properly.
- Occasionally clean the rear of the appliance with a vacuum cleaner or paint brush to prevent an increased power consumption.

Operating noises

Quite normal noises

Droning

Motors are running (e.g. refrigerating units, fan).

Bubbling, humming or gurgling noises

Refrigerant is flowing through the tubing.

Clicking

Motor, switches or solenoid valves are switching on/off.

Preventing noises

The appliance is not level

Please align the appliance with a spirit level. Use the height-adjustable feet or place packing underneath them.

The appliance is not free-standing

Please move the appliance away from adjacent units or appliances.

Containers or storage areas wobble or stick

Please check the removable parts and re-insert them correctly if required.

Bottles or receptacles are touching each other

Move the bottles or receptacles slightly away from each other.

Eliminating minor faults yourself

Before you call customer service:

Please check whether you can eliminate the fault yourself based on the following information.

Customer service will charge you for advice – even if the appliance is still under guarantee!

Fault	Possible cause	Remedial action
The light does not work.	The bulb is defective.	Replace bulb. Fig. 7/B 1. Switch the appliance off. 2. Pull out mains plug or switch off fuse. 3. Slide cover forwards and remove. 4. Change the bulb. (Replacement bulb: 220–240 V a.c., E14 bulb holder, see defective bulb for wattage.)
	Light switch is jammed.	Check whether it can be moved. Fig. 7/A
The frozen food is frozen solid.		Loosen frozen food with a blunt object. Do not use a knife or pointed object.
The freezer compartment has a thick layer of frost.		Defrost the freezer compartment (see chapter Defrosting). Always ensure that the freezer compartment door is closed properly.
Floor of the refrigerator compartment is wet.	The condensation channels or drainage hole are blocked.	Clean the condensation channels and the drainage hole. See chapter Cleaning the appliance. Fig. 8
The temperature in the refrigerator compartment is too cold.	Freezer compartment door is open. Too much food was placed in the freezer compartment at once.	Close the freezer compartment door. Do not exceed max. freezing capacity.
	Temperature controller has been set too high.	Set temperature controller lower.

Fault	Possible cause	Remedial action
The refrigerating unit is switching on more frequently and for longer.	Appliance opened frequently.	Do not open the appliance unnecessarily.
	The ventilation openings have been covered.	Remove obstacles.
	Large quantities of fresh food are being frozen.	Do not exceed max. freezing capacity.
Appliance has no refrigeration capacity.	The temperature controller is in position "0". <ul style="list-style-type: none"> ■ Power failure. ■ The fuse has been switched off. ■ The mains plug has not been inserted properly. 	Turn the temperature controller from position "0". Fig. 2/A Check whether the power is on, check the fuses.

Customer service

Your local customer service can be found in the telephone directory or in the customer-service index. Please provide customer service with the appliance product number (E-Nr.) and production number (FD).

These specifications can be found on the rating plate. Fig. 11

To prevent unnecessary call-outs, please assist customer service by quoting the product and production numbers.

This will save you additional costs.

Repair order and advice on faults

Contact information for all countries can be found on the enclosed customer service list.

GB 0844 8928979 Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

IE 01450 2655
US 800 944 2904 toll-free

Prescriptions-d'hygiène-alimentaire

Chère cliente, cher client,

Conformément à la réglementation française visant à empêcher la présence de listières dans le compartiment réfrigérateur, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes :

- Nettoyez fréquemment le compartiment intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un détergent non agressif, ne provoquant pas d'oxydation des pièces métalliques (utilisez par ex. de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit à vaisselle).
Ensuite, désinfectez avec de l'eau additionnée de vinaigre ou de jus de citron les surfaces que vous avez préalablement nettoyées, ou utilisez un produit germicide en vente habituelle dans le commerce et adapté aux réfrigérateurs (avant d'utiliser ce produit sur les pièces métalliques, faites un test de compatibilité à un endroit peu visible).

- Enlevez les emballages commerciaux avant de mettre les produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur (par ex. le carton qui réunit les pots de yaourt).
- Pour éviter toute contamination entre des produits alimentaires de nature différente, rangez-les bien séparés les uns des autres, bien emballés ou rangés dans des récipients à couvercle.
- Avant de préparer des plats et de saisir des produits alimentaires, lavez-vous les mains. Avant de préparer d'autres plats, lavez-vous à nouveau les mains. Lavez-les encore une fois avant de prendre un repas.
- Lavez les ustensiles de cuisine dont vous venez de vous servir avant de les réutiliser (cuillère en bois, planche de découpe, couteau de cuisine, etc.).

Consignes de sécurité et avertissements

Avant de mettre l'appareil en service

Veuillez lire attentivement et entièrement les informations figurant dans les notices d'utilisation et de montage. Elles contiennent des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité si les consignes et mises en garde contenues dans la notice d'utilisation ne sont pas respectées. Veuillez conserver ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour le cas où l'appareil changerait de propriétaire.

Sécurité technique

Cet appareil contient une petite quantité d'un fluide réfrigérant écologique mais inflammable, le R 600a. Pendant le transport et la mise en place de l'appareil, veillez à ne pas endommager les tuyauteries du circuit frigorifique. Si le fluide réfrigérant jaillit, il peut provoquer des lésions oculaires ou s'enflammer.

Si l'appareil est endommagé

- éloignez de l'appareil toute flamme nue ou source d'inflammation,
- aérez bien la pièce pendant quelques minutes,
- éteignez l'appareil puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant,
- prévenez le service après-vente.

Plus l'appareil contient du fluide réfrigérant et plus grande doit être la pièce dans laquelle il se trouve. Dans les pièces trop petites, un mélange gaz-air inflammable peut se former en cas de fuite.

Comptez 1 m³ de volume minimum de la pièce pour 8 g de fluide réfrigérant. La quantité de fluide présente dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de ce dernier.

Si le cordon d'alimentation électrique de cet appareil a été endommagé, il faut confier son remplacement au fabricant, au service après-vente ou à une personne détenant des qualifications similaires. Les installations et réparations inexpertes peuvent engendrer des risques considérables pour l'utilisateur.

Les réparations ne pourront être réalisées que par le fabricant, le service après-vente ou une personne détenant des qualifications similaires.

Il ne faut utiliser que les pièces d'origine du fabricant. Le fabricant ne garantit que les pièces d'origine car elles seules remplissent les exigences de sécurité.

S'il faut allonger le cordon de raccordement au secteur avec un prolongateur, procurez-vous-le exclusivement auprès du service après-vente.

Pendant l'utilisation

- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par ex. appareils de chauffage, machine à glaçons, etc.). Risque d'explosion !

- Ne dégivrez ni et ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur ! La vapeur risque d'atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit. Risque d'électrocution !
- Pour détacher le givre ou les couches de glace, n'utilisez jamais d'objets pointus ou présentant des arêtes vives. Vous risqueriez d'endommager les tuyaux de fluide réfrigérant. Le fluide réfrigérant en train de jaillir risque de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires.
- Ne stockez dans l'appareil ni produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols) ni produits explosifs. Risque d'explosion !
- Ne vous servez pas des socles, clayettes et portes comme marchepieds ou pour vous appuyer.
- Pour dégivrer et nettoyer l'appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou retirez le fusible / désarmez le disjoncteur. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche mâle et non pas sur son cordon.
- Stockez les boissons fortement alcoolisées en position verticale dans des récipients bien fermés.
- L'huile et la graisse ne doivent pas entrer en contact avec les parties en matières plastiques et le joint de porte. Ces derniers pourraient sinon devenir poreux.
- Ne recouvrez et n'obstruez jamais les orifices de ventilation de l'appareil.
- Cet appareil ne pourra être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des capacités physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou manquant de connaissances que sous la surveillance d'une personne chargée de leur sécurité ou après que cette dernière leur aura enseigné à utiliser l'appareil.
- Dans le compartiment congélateur, ne stockez pas de boissons, gazeuses en particulier, en bouteilles ou en canettes car elles éclateraient. Les bouteilles et les canettes risqueraient d'éclater !
- Ne portez jamais des produits surgelés à la bouche immédiatement après les avoir sorties du compartiment congélateur. Risque d'engelures !
- Évitez tout contact prolongé des mains avec les produits congelés, la glace ou les tubes de l'évaporateur, etc.
Risque d'engelures !

Les enfants et l'appareil

- Ne confiez jamais l'emballage et ses pièces constitutives aux enfants. Ils risquent de s'étouffer avec les cartons pliants et les feuilles de plastique !
- L'appareil n'est pas un jouet pour enfants !
- Appareils équipés d'une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants !

Dispositions générales

L'appareil convient pour réfrigérer et congeler les produits alimentaires.

Cet appareil est destiné à un usage domestique dans un foyer privé, et à l'environnement domestique.

L'appareil a été antiparasité conformément à la directive UE 2004/108/EC.

Le circuit frigorifique a subi un contrôle d'étanchéité.

Ce produit est conforme aux dispositions de sécurité applicables visant les appareils électriques (EN 60335-2-24).

Conseil pour la mise au rebut

☛ Mise au rebut de l'emballage

L'emballage protège votre appareil contre les dommages susceptibles de survenir en cours de transport. Tous les matériaux qui le composent sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Aidez-nous : à éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement.

Pour connaître les circuits actuels de mise au rebut, adressez-vous s.v.p. à votre revendeur ou à l'administration de votre commune.

☛ Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils usagés ne sont pas des déchets dénués de valeur ! Leur élimination dans le respect de l'environnement permet d'en récupérer de précieuses matières premières.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

⚠ Mise en garde

Avant de mettre au rebut l'appareil qui ne sert plus :

1. Débranchez sa fiche mâle.
2. Sectionnez son câble d'alimentation et retirez-le avec la fiche mâle.
3. Pour dissuader les enfants de grimper dans l'appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs !
4. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil lorsqu'il ne sert plus. Risque d'étouffement !

Les appareils réfrigérants contiennent du fluide réfrigérant. L'isolant contient des gaz. Il faut que le fluide réfrigérant et les gaz soient éliminés dans les règles de l'art. Jusqu'à l'enlèvement de l'appareil, veillez bien à ce que son circuit frigorifique ne soit pas endommagé.

Étendue des fournitures

Après avoir déballé, vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente.

La livraison comprend les pièces suivantes :

- Appareil encastrable
- Équipement (selon le modèle)
- Notice d'utilisation
- Notice de montage
- Carnet de service après-vente
- Pièce annexe de la garantie
- Informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits
- Sachet avec quincaillerie de montage

Lieu d'installation

Un local sec et aérable convient pour installer l'appareil. Evitez de placer l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons solaires ou à proximité d'une source de chaleur telle une cuisinière, un radiateur, etc.

Si l'installation près d'une source de chaleur est inévitable, utilisez une plaque isolante appropriée ou respectez les distances minimales suivantes :

- 3 cm par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
- 30 cm par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.

Contrôler la température ambiante et l'aération

Température ambiante

L'appareil a été conçu pour une catégorie climatique précise. Suivant la catégorie climatique, l'appareil est utilisable dans les températures ambiantes suivantes.

La catégorie climatique de l'appareil figure sur sa plaque signalétique, Fig. 11.

Catégorie climatique	Température ambiante admissible
SN	+10 °C à 32 °C
N	+16 °C à 32 °C
ST	+16 °C à 38 °C
T	+16 °C à 43 °C

Remarque

L'appareil est entièrement fonctionnel à l'intérieur des limites de température ambiante prévues dans la catégorie climatique indiquée. Si un appareil de la catégorie climatique SN est utilisé à des températures ambiantes plus basses, il est possible d'exclure que l'appareil s'endommage jusqu'à une température de +5 °C.

Aération

L'air entrant en contact avec la paroi arrière de l'appareil se réchauffe. L'air chaud doit pouvoir s'échapper sans obstacle. S'il ne le peut pas, le groupe frigorifique doit fonctionner plus longtemps, ce qui augmente la consommation de courant. Pour cette raison, ne recouvrez ni et n'obstuez jamais les orifices d'aération de l'appareil.

Branchement de l'appareil

Après l'installation de l'appareil en position verticale, attendez au moins une heure avant de le mettre en service. Il peut en effet arriver, pendant le transport, que l'huile présente dans le compresseur se déplace vers le circuit frigorifique.

Avant la première mise en service, nettoyez le compartiment intérieur de l'appareil. (Voir le chapitre « Nettoyage de l'appareil ».)


Branchement électrique

La prise doit être proche de l'appareil et demeurer librement accessibles même après avoir installé ce dernier.

L'appareil est conforme à la classe de protection I. Raccordez l'appareil au courant alternatif 220–240 V / 50 Hz, via une prise femelle installée réglementairement et comportant un fil de terre. La prise doit être protégée par un fusible supportant un ampérage de 10 A à 16 A.

Sur les appareils qui fonctionneront dans des pays non européens, il faut vérifier que la tension et le type de courant mentionnés sur la plaque signalétique correspondent bien avec celle et celui offert par votre secteur. Vous trouverez ces indications sur la plaque signalétique. Fig. 11

Présentation de l'appareil



Veuillez déplier la dernière page, illustrée, de la notice. La présente notice d'utilisation vaut pour plusieurs modèles.

L'équipement des modèles peut varier. Selon le modèle, l'appareil peut différer du contenu des illustrations.

Fig. 1

- 1 Thermostat/Éclairage
- 2 Interrupteur d'éclairage
- 3 Clayette en verre dans le compartiment réfrigérateur
- 4 Bac à légumes
- 5 Bac à produits surgelés
- 6 Rangement en contre-porte
- 7 Clayette à grandes bouteilles
- A Compartiment réfrigérateur
- B Compartiment congélateur

Enclenchement de l'appareil

Tournez le thermostat, Fig. 2/A, pour lui faire quitter la position « 0 ». L'appareil commence à réfrigérer. Porte en position ouverte, l'éclairage est allumé.

Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- L'appareil chauffe légèrement une partie de ses surfaces frontales pour empêcher une condensation d'eau dans la zone du joint de porte.
- Si la porte du compartiment congélateur ne se laisse pas immédiatement rouvrir après l'avoir fermée, attendez un moment pour laisser à la dépression régnant dans le compartiment le temps de se résorber.

La température du compartiment réfrigérateur augmente temporairement :

- si vous ouvrez fréquemment la porte de l'appareil,
- si vous rangez de grandes quantités d'aliments,
- en présence d'une température ambiante élevée.

Réglage de la température

Tournez le thermostat, Fig. 2/A, jusqu'à sur le réglage souhaité.

Sur un réglage médian, la zone la plus froide atteint env. +4 °C. Fig. 3

Des réglages plus élevés abaissent les températures dans le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur.

Recommandations :

- Nous conseillons de stocker les produits alimentaires délicats à une température non supérieure à +4 °C.
- Réglage peu élevé pour stocker peu de temps des produits alimentaires (mode économie en énergie).
- Réglage moyen pour stocker longtemps des produits alimentaires.
- Réglage élevé uniquement de façon temporaire, s'il faut ouvrir fréquemment la porte ou si vous venez de ranger de grandes quantités de produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur.

Capacité de réfrigération

La température peut monter dans le compartiment réfrigérateur si vous rangez des quantités importantes de produits alimentaires ou de boissons.

Pour cette raison, il faudrait régler le thermostat sur un chiffre plus élevé pendant environ 7 heures.

Compartiment congélateur

La température régnant dans le compartiment congélateur dépend de celle régnant dans le compartiment réfrigérateur.

Une baisse de la température dans le compartiment réfrigérateur entraîne aussi une baisse de celle du compartiment congélateur.

Contenance utile

Vous trouverez les indications relatives à la contenance utile sur la plaque signalétique de votre appareil.

Le compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est l'endroit idéal où ranger les plats finis de préparer, les pâtisseries, conserves, le lait condensé, le fromage dur, les fruits et légumes craignant le froid ainsi que les agrumes.

Consignes de rangement :

Rangez les aliments si possible bien emballés ou bien couverts. Ils garderont ainsi arôme, couleur et fraîcheur. Ceci empêche en outre que certains aliments ne communiquent leur goût à d'autres et que les pièces en plastique changent anormalement de couleur.

Remarque

Évitez que les produits alimentaires entrent en contact avec la paroi arrière. Cela gênerait sinon la circulation de l'air.

Les produits alimentaires ou les emballages pourraient rester collés, par congélation, contre la paroi arrière.

Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur !

L'air circulant dans le compartiment réfrigérateur fait que des zones différemment froides apparaissent :

- La zone la plus froide se trouve entre la flèche imprimée sur le côté et sur la clayette qui se trouve en dessous. Fig. 3

Remarque

Dans la zone la plus froide, rangez les aliments délicats (par ex. le poisson, la charcuterie, la viande).

- Zone la moins froide elle se trouve complètement en haut, contre la porte.

Remarque

Rangez dans la zone la moins froide par ex. le fromage et le beurre. Ainsi, au moment de servir, le fromage conservera tout son arôme et le beurre restera tartinable.

Le compartiment congélateur

Utilisation du compartiment congélateur

- Sert à ranger des produits surgelés.
- Sert à confectionner des glaçons.
- Pur congeler des produits alimentaires.

Remarque

Veillez à ce que la porte du compartiment congélateur soit correctement fermée ! Si cette porte reste ouverte, les produits surgelés dégèlent. Le compartiment congélateur se givre fortement. En outre : gaspillage d'énergie dû à une consommation élevée d'électricité !

Capacité de congélation maximale

Sur la plaquette signalétique, vous trouverez des indications concernant la capacité de congélation maximale en 24 heures (voir le chapitre « Service après-vente »).

Utiliser intégralement la capacité de congélation

Pour pouvoir ranger la quantité maximale de produits congelés, vous pouvez retirer toutes les pièces composant l'équipement. Il devient alors possible d'empiler les produits alimentaires au bas du compartiment de congélation.

Pour retirer les pièces d'équipement

Tirez le bac à produit congelés à vous jusqu'à la butée, soulevez-le à l'avant puis extrayez-le. Fig. 4

Congélation et rangement

Achats de produits surgelés

- Leur emballage doit être intact.
- Ne dépassiez pas la date-limite de conservation.
- Il faut que la température dans le congélateur bahut du supermarché soit de -18 °C ou encore plus basse.
- Utilisez de préférence un sac isotherme pour le transport puis rangez les produits le plus rapidement possible dans le compartiment congélateur.

Lors du rangement

S'il faut congeler des quantités assez importantes de produits alimentaires, utilisez de préférence le compartiment le plus haut ; ils y seront congelés à la fois très vite et en douceur. Étalez les produits alimentaires sur une grande surface dans les tiroirs et les bacs à produits congelés. Veillez à ce que les produits congelés n'entrent pas en contact avec des produits frais. Le cas échéant, modifiez l'empilage des produits congelés dans les bacs à produits congelés.

Rangement des produits surgelés

Introduisez le bac à produits congelés jusqu'à la butée, c'est important pour que l'air circule impeccablement dans l'appareil.

Congélation de produits frais

Pour congeler les aliments, n'utilisez que des aliments frais et d'un aspect impeccable.

Il faudrait blanchir les légumes avant de les congeler, pour préserver le mieux possible leur valeur nutritive, leur arôme et leur teinte. Il n'est pas nécessaire de blanchir les aubergines, poivrons, courgettes et asperges.

Vous trouverez en librairie toute une bibliographie sur la congélation et le blanchissement.

Remarque

Veillez à ce que les produits alimentaires à congeler n'entrent pas en contact avec des produits déjà congelés.

- Se prêtent à la congélation : Pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande de boucherie et gibier, volaille, fruits, légumes, herbes culinaires, œufs sans la coque, produits laitiers comme le fromage, le beurre et le fromage blanc, plats précuisinés et restes de plats tels que les soupes, ragouts, la viande et le poisson cuits, les plats aux pommes de terre, les soufflés et mets sucrés.
- Ne se prêtent pas à la congélation : Variétés de légumes habituellement dégustées crues telles que la salade ou les radis, œufs dans leur coque, raisins, pommes, poires et pêches entières, œufs cuits durs, yaourt, lait caillé, crème acidulée, crème fraîche et mayonnaise.

Remarque

Lorsque vous mettez des produits alimentaires frais à congeler, le groupe frigorifique fonctionne plus longtemps. Selon les circonstances, la température risque de trop descendre dans le compartiment réfrigérateur. Hausssez la température devant régner dans le compartiment réfrigérateur.

Emballer les surgelés

L'air ne doit pas pénétrer dans l'emballage pour que les aliments ne perdent pas leur goût ni ne sèchent pas.

1. Placez les aliments dans l'emballage.
2. Presser pour chasser l'air.
3. Obturez l'emballage hermétiquement.
4. Indiquez sur l'emballage le contenu et la date de congélation.

Emballages adaptés :

Feuilles en plastique, feuilles en polyéthylène, feuilles d'aluminium, boîtes de congélation.

Vous trouverez ces produits dans le commerce spécialisé.

Emballages inadaptés :

Le papier d'emballage, le papier sulfurisé, les feuilles de cellophane, les sacs poubelles et les sacs en plastique ayant déjà servi.

Moyens d'obturation adaptés :

Caoutchoucs, clips en plastique, ficelles, rubans adhésifs résistants au froid, ou assimilés.

Vous pouvez obturer les sachets et les feuilles en polyéthylène au moyen d'une thermosoudeuse.

Durée de conservation des produits surgelés

Elle dépend de la nature des aliments.

Si la température a été réglée sur -18 °C :

- Poisson, charcuterie, plats pré-cuisinés, pâtisseries : jusqu'à 6 mois
- Fromage, volaille, viande : jusqu'à 8 mois
- Fruits et légumes : jusqu'à 12 mois

Décongélation des produits

Selon la nature et l'utilisation des produits surgelés, vous pouvez choisir entre plusieurs possibilités :

- à la température ambiante,
- dans le réfrigérateur,
- dans le four électrique, avec / sans ventilateur à air chaud,
- dans le micro-ondes.

Attention

Ne remettez pas à congeler des produits alimentaires partiellement ou entièrement décongelés. Vous pourrez les recongeler uniquement après les avoir transformés en plats pré-cuisinés (par cuisson ou rôtissage).

Dans ce cas, consommez-les nettement avant la date limite de conservation.

Equipement

(selon le modèle)

Clayettes en verre

Fig. 5

Dans le volume intérieur, vous pouvez faire varier la configuration des clayettes suivant besoins : Soulevez la clayette, tirez-la en avant, abaissez-la et faites la basculer latéralement pour l'extraire.

Clayette à bouteilles

Fig. 6

Cette clayette permet de ranger des bouteilles de manière sûre. La fixation est variable.

Arrêt et remisage de l'appareil

Coupe de l'appareil

Tournez le thermostat, Fig. 2/A, sur la position « 0 ». Le groupe frigorifique et l'éclairage s'éteignent.

Remisage de l'appareil

Si l'appareil doit rester longtemps sans servir :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
3. Nettoyez l'appareil.
4. Laissez la porte de l'appareil ouverte.

Autocollant « OK »

(selon le modèle)

Le contrôle de température « OK » permet de signaler les températures inférieures à +4 °C. Si l'autocollant n'affiche pas « OK », abaissez la température par palier.

Remarque

A la mise en service de l'appareil, ce dernier peut mettre jusqu'à 12 heures avant d'atteindre la température correcte.



Réglage correct

Si vous dégivrez l'appareil

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique

Pendant que le groupe frigorifique tourne, des gouttelettes d'eau de condensation ou du givre se forment contre la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Ce phénomène est le résultat du fonctionnement de l'appareil. Inutile d'essuyer les gouttelettes d'eau de dégivrage ou de gratter le givre. La paroi arrière se dégivre automatiquement. L'eau du dégivrage s'écoule par la rigole d'écoulement à cet effet, Fig. 8. Ensuite, elle gagne le groupe frigorifique où elle s'évapore.

Remarque

Maintenez les rigoles à eau de dégivrage et le trou d'écoulement propres afin que cette eau puisse s'écouler.

Dégivrage du compartiment congélateur

Le compartiment congélateur ne décongèle pas automatiquement vu que les produits surgelés doivent le rester. Une couche de givre dans le compartiment congélateur réduit la transmission de froid aux produits surgelés et accroît la consommation de courant. Enlevez régulièrement cette couche de givre.

⚠️ Attention

Ne raclez jamais la couche de givre avec un couteau ou un objet pointu. Vous risqueriez d'endommager les tubulures dans lesquelles circule le produit réfrigérant. Le fluide réfrigérant en train de jaillir risque de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires.

Procédure :

1. Retirez les produits congelés et rangez-les temporairement dans un endroit frais.
2. Éteignez l'appareil.
3. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou coupez le fusible.
4. Pour accélérer le dégivrage, posez dans le compartiment congélateur un dessous de plat et une casserole remplie d'eau chaude. Fig. 9
5. Essuyez l'eau de dégivrage avec un torchon ou une éponge.
6. Passez un essuie-tout sec pour sécher le compartiment congélateur.
7. Remettez l'appareil en marche.
8. Rangez à nouveau les produits surgelés dans les tiroirs.

Nettoyage de l'appareil

⚠ Attention

- N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant du sable, du chlorure ou de l'acide, ni aucun solvant.
- N'utilisez jamais d'éponges abrasives ou susceptibles de rayer. Des zones corrodées pourraient apparaître sur les surfaces métalliques.
- Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle. Ces pièces pourraient se déformer !

Procédure :

1. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte !
3. Sortez les produits congelés et rangez-les dans un endroit frais.
4. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre. L'eau de nettoyage ne doit pas pénétrer dans l'éclairage.
5. N'essuyez le joint de porte qu'avec un chiffon et de l'eau propre ; ensuite, séchez-le à fond.
6. Veillez à ce que l'eau de nettoyage ne traverse pas le trou d'écoulement et ne pénètre pas dans la zone d'évaporation.
7. Après le nettoyage : rebranchez la fiche mâle de l'appareil puis réenclenchez-le.
8. Rangez à nouveau les produits surgelés dans les tiroirs.

Equipement

Pour nettoyer, il est possible de retirer toutes les pièces variables de l'appareil.

Retirer les clayettes en verre

Fig. 5

Soulevez les clayettes en verre, tirez-les en avant, abaissez-les et sortez-les latéralement.

Rigole d'écoulement de l'eau de dégivrage

Fig. 8

Avec un bâtonnet ouaté ou un objet similaire, nettoyez régulièrement la rigole et le trou d'écoulement afin que l'eau de dégivrage puisse s'écouler.

Sortir les supports en contre-porte

Fig. 10

Soulevez les supports et retirez-les.

Retirer le bac

Tirez le bac à vous jusqu'à la butée, soulevez-le à l'avant puis extrayez-le.

Fig. 4

Economies d'énergie

- Placez l'appareil dans un local sec et aérable. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas directement exposé aux rayons solaires et qu'il ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (par ex. radiateur, cuisinière).
- Utilisez le cas échéant une plaque isolante.
- Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans le compartiment congélateur !
- Rangez les produits surgelés dans le compartiment réfrigérateur pour qu'ils dégèlent. Utilisez l'excédent de froid pour refroidir les aliments.
- N'ouvrez la porte de l'appareil que le plus brièvement possible !
- Faites dégeler régulièrement la couche de givre présente dans le compartiment congélateur !
Une couche de givre gêne la communication du froid aux produits et accroît la consommation de courant.
- Veillez à ce que la porte du compartiment congélateur soit correctement fermée.
- De temps en temps, nettoyez le dos de l'appareil avec un aspirateur ou une brosse, ceci pour éviter une hausse de la consommation d'électricité.

Bruits de fonctionnement

Bruits parfaitement normaux

Bourdonnement sourd

Les moteurs tournent (par ex. groupes frigorifiques, ventilateur).

Clapotis, sifflement léger ou gargouillis

Le fluide frigorigène circule dans les tuyaux.

Cliquetis

Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument / s'éteignent.

Éviter la génération de bruits

L'appareil ne repose pas d'aplomb

Veuillez mettre l'appareil d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. Ajustez ensuite l'horizontalité par les pieds à vis ou placez un objet dessous.

L'appareil touche quelque chose

Eloignez l'appareil de meubles ou d'appareils voisins.

Les bacs ou surfaces de rangement vacillent ou se coincent

Vérifiez les pièces amovibles puis remettez-les en place correctement.

Des bouteilles ou récipients se touchent

Eloignez légèrement les bouteilles ou récipients les uns des autres.

Remédier soi même aux petites pannes

Avant d'appeler le service après-vente (SAV) :

Vérifiez svp si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dérangement à l'aide des instructions qui suivent.

Vous éviterez des dépenses inutiles car le déplacement du technicien du SAV vous sera facturé même pendant la période de garantie.

Dérangement	Cause possible	Remède
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'ampoule est grillée.	<p>Changez l'ampoule. Fig. 7/B</p> <ol style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant et / ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Tirez la grille en avant. Changez l'ampoule (Ampoule de rechange : 220–240 V, courant alternatif, culot E14. Puissance : voir l'inscription sur l'ampoule défectueuse).
	L'interrupteur de l'éclairage est coincé.	Vérifiez s'il peut s'enfoncer. Fig. 7/A
Les aliments congelés sont collés entre eux ou contre une paroi.		Détachez-les à l'aide d'un objet émoussé. Ne les détachez pas avec un couteau ou un objet pointu.
Présence d'une épaisse couche de givre dans le compartiment congélateur.		Dégivrage du compartiment congélateur. Voir la section « Si vous dégivrez l'appareil ». Veillez toujours à ce que la porte du compartiment congélateur soit toujours correctement fermée.
Le fond du compartiment de réfrigération est mouillé.	Les rigoles à eau de dégivrage ou le trou d'écoulement sont bouchés.	Nettoyez les rigoles d'écoulement de l'eau de condensation et le tuyau d'écoulement voir « Nettoyage de l'appareil ». Fig. 8

Dérangement	Cause possible	Remède
La température dans le compartiment réfrigérateur est trop basse.	La porte du compartiment congélateur est ouverte. Vous avez mis d'un coup trop de produits à congeler.	Fermez la porte du compartiment congélateur. Ne dépassez pas la capacité de congélation maximale.
	Le thermostat est réglé trop haut.	Réglez le thermostat sur une température plus basse.
Le groupe frigorifique s'enclenche de plus en plus souvent et longtemps.	Vous avez ouvert fréquemment l'appareil. Les orifices d'apport et d'évacuation d'air sont recouverts par des objets faisant obstacle.	N'ouvrez pas l'appareil inutilement. Enlevez ces obstacles.
	Vous avez mis une assez grande quantité d'aliments à congeler.	Ne dépassez pas la capacité de congélation maximale.
L'appareil ne refroidit pas.	Le thermostat se trouve sur la position « 0 ». <ul style="list-style-type: none"> ■ Coupure de courant. ■ Le fusible / disjoncteur a été retiré / se trouve en position éteinte. ■ Fiche mâle incorrectement branchée dans la prise de courant. 	Tournez le thermostat pour lui faire quitter la position « 0 ». Fig. 2/A Vérifiez s'il y a du courant, vérifiez les fusibles / disjoncteurs.

Service après-vente

Pour connaître le service après-vente situé le plus près de chez vous, consultez l'annuaire téléphonique ou le répertoire des services après-vente (SAV). Veuillez indiquer au SAV le numéro de série (E-Nr.) de l'appareil et son numéro de fabrication (FD).

Vous trouverez ces indications sur la plaque signalétique Fig. 11

Aidez-nous à éviter des déplacements inutiles : indiquez les numéros de série et de fabrication. Vous économiserez ainsi des suppléments de frais inutiles.

Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

FR 01 40 10 11 00

B 070 222 141

CH 0848 840 040

مشکل موجود	علت احتمالی	برطرف کردن مشکل
سیستم سرد کننده در فوائل هر چه کوتاهتری روشن می شود و هر بار مدت بیشتری روشن می ماند.	احتمالاً در دستگاه مکرا باز و بسته شده باشد.	احتمالاً در دستگاه را بی دلیل باز نکنید.
باشندگان می خواهند این مشکل را برطرف کنند.	مجراهای ورود و خروج هوا مسدود شده است.	موانع را برطرف کنید.
باشندگان می خواهند این مشکل را برطرف کنند.	شاید مقابله زیادی مواد خوارکی تازه در از میزان حد اکثر ظرفیت فریزر چاوز نکنند.	شاید مقابله زیادی مواد خوارکی تازه در از میزان حد اکثر ظرفیت فریزر چاوز نکنند.
باشندگان می خواهند این مشکل را برطرف کنند.	دکمه تنظیم دما روی وضعیت «0» خارج کنید. تصویر 2/A	دکمه تنظیم دما روی وضعیت «0» خارج کنید. تصویر 2/A
باشندگان می خواهند این مشکل را برطرف کنند.	کنترل کنید که آیا برق در مدار وجود دارد یا خیر. فیوز را امتحان کنید.	قطع برق
باشندگان می خواهند این مشکل را برطرف کنند.	دوشاخه کابل درست در پریز قرار ندارد.	فیوز برق قطع شده است

سرمایش دهنده به مرکز خدمات پس از فروش برای تعمیر و مشاوره در هنگام بروز اشکال

در فهرست ضمیمه نشانی مرکز خدمات پس از فروش در همه کشورهای جهان را خواهد یافت.

سرمایش دهنده به مشتریان

برای یافتن آدرس غایبندگی های مجاز نزدیک به محل زندگی خود به دفترچه تلفن یا فهرست آدرس مراجعه کنید. لطفاً شماره مدل دستگاه خود (E-Nr.) و همچنین شماره ساخت (FD-Nr.) را به سرویسکار ارائه دهید. این اطلاعات را در پلاک مدل متصل شده در دستگاه مشاهده می کنید. تصویر 11

لطفاً به منظور جلوگیری از ایاب و ذهاب غیرضروری مأموران سرمایش، اطلاعات صحیح مربوط به شماره مدل و شماره ساخت را به افراد مذکور ارائه دهید. در این صورت از پرداخت مخارج اضافی جلوگیری خواهد شد.

مشکلات کوچکی که می‌توان آنها را برطرف نمود

قبل از تماس تلفنی با سرویسکار دستگاه:

بررسی کنید که آیا خودتان می‌توانید اشکالات ایجاد شده را با توجه به نکاتی که در پایین صفحه گفته شده رفع نماید.
یا خیر.

مخارج مشاوره یا حمل و نقل و سرویس دهی حتی در طول مدت گارانتی به عهده مشتری است.

مشکل موجود	علت احتمالی	برطرف کردن مشکل
روشنایی کار نمی‌کند.	لامپ سوخته یا خراب است.	لامپ معیوب را تعویض کنید. تصویر 7/B
کلید لامپ گیر دارد.	کلید لامپ گیر دارد.	کنترل کنید که آیا کلید تکان می‌خورد. تصویر 7/A
مواد غذائی منجمد به دیواره فریزر چسبیده اند و جدا نمی‌شوند.	داخل بخش فریزر برقک ضخیم زده است.	مواد منجمد را با یک جسم کند از بخار جدا کنید. از بکار بردن چاقو یا اشیا تیز خودداری کنید.
کف محفظه سرد کننده مرطوب است.	احتمالاً ناودان برFab و سوراخ فاضلاب گرفته باشد.	بخش فریزر را دیفرایز کنید (فصل مربوط به دیفرایز را بخوانید). همیشه مراقب باشید که در فریز درست بسته باشد.
درجه حرارت محفظه سرد کننده به زیادی سرد است.	احتمالاً در فریزر باز مانده باشد.	ناودان جریان آب ناشی از ذوب بخ و لوله جریان آب را تمیز کنید (مراجمعه کنید به بخش تمیز کردن دستگاه). تصویر 8
احتمالاً در آن واحد مقادیر زیادی مواد خوراکی به داخل فریزر برای بخ زدن گذاشته اید.	میزان مواد موجود جهت اطماد نماید از حداکثر توان اطماد بیشتر شود.	میزان مواد موجود جهت اطماد نماید از حداکثر توان اطماد بیشتر شود.
احتمالاً دکمه تنظیم دما روی درجه خیلی بالا قرار گرفته باشد.	دکمه دما را روی درجه پائین تر قرار دهید.	دکمه دما را روی درجه پائین تر قرار دهید.

صرفه جویی در مصرف انرژی

صدای ناشی از کارکرد دستگاه

صدای کاملاً طبیعی

صدای شبیه «غُولند»

موتورها دارند کار می کنند (مثلاً ماشین سرمایا، دستگاه دمنده)

صدای «پولوچ پولوچ»، «وز وز» و «غَرَغَرَه»

از گردش ماده سرمایا در لوله ها ایجاد می شود.

صدای تک تک

موتور، کلید یا سوپاپ های مغناطیسی خاموش و روشن می شوند.

صدای انسانی که به آسانی برطرف می شود

دستگاه تراز نیست

لطفاً دستگاه را به کمک یک وسیله تراز کنید. در این موارد از پیچ های پایه دستگاه استفاده کنید یا چیزی زیر آن بگذارید.

دستگاه «لَم» داده است

لطفاً دستگاه را از مبل یا چیزهایی که به آن لم داده، دور کنید.

جعبه ها یا فقسه لق شده اند یا گیر کرده اند

لطفاً همه قطعات جداشدنی را از جای شان بردارید و آن ها مجدداً نصب کنید.

بطری ها یا ظروف به هم ماس شده اند

لطفاً بطری ها و ظرف ها را کمی از هم جدا کنید.

دستگاه را در یک محل خشک و قابل تهویه قرار دهید.

دستگاه نباید به طور مستقیم در معرض نور آفتاب و یا در نزدیکی یک منبع حرارتی قرار گیرد (برای مثال بخاری یا اجاق). در صورت امکان از یک سطح عایق استفاده نمایید.

خوراکی ها و مایعات گرم را ابتداء پس از خنک شدن کامل به داخل دستگاه بگذارید.

جهت یخزدایی غذاهای منجمد ابتدا آنها را در محفظه یخچال قرار دهید. در این صورت می توان از سرمای آنها برای سرد شدن بیشتر محافظه سرد کننده دستگاه استفاده نمود.

در بیخچال را تنها به مدت بسیار کوتاهی باز نگهدارید.

فقسه فریزر را مرتب دیفرایز کنید!

قشر نازک یخ تشکیل شده در محفظه اجمالاً سبب کاهش سرمادهی به مواد منجمد شده و علاوه بر آن مصرف برق را افزایش می دهد.

مواظب باشید که در فریزر همیشه بسته باشد.

قسمت پشت دستگاه را مرتب با جاروبرقی یا یک برس تمیز کنید تا بین وسیله از مصرف اضافی برق جلوگیری نمود.

تجهیزات دستگاه

تمام قطعات قابل جابجایی دستگاه را می توان به منظور نظافت از دستگاه خارج کرد.

خارج کردن قفسه های شیشه ای از دستگاه ۱

تصویر ۵

قفسه شیشه ای را کمی بلند کرده به طرف جلو بکشید. و سپس به پائین کچ کرده و از پهلو خارج کنید.

ناودان برفاب

ناودان برفاب و سوراخ فاضلاب را مرتبیا با سیله ای مانند «گوش پاک کن» تمیز کنید. تا برفاب بتواند از مجرای خارج شود. تصویر ۸

خارج کردن قفسه های توی در

قفسه را کمی به طرف بالا کشیده و از جایش خارج کنید.

تصویر ۱۰

خارج کردن جعبه از دستگاه

جعبه را تا نقطه گیربیرون بکشید. سپس کمی از جلو بلند کرده و از دستگاه خارج کنید. تصویر ۴

تمیز نمودن دستگاه

⚠ توجه

هرگز از مواد پاک کننده ماسه ای یا سابنده یا اسیدی یا مواد حلال استفاده نکنید.

هرگز از ابرهای ساینده یا خراشنده استفاده نکنید. در سطوح فلزی دستگاه ممکن است خوردگی یا ساییدگی ایجاد شود.

هرگز قفسه ها یا ظروف دستگاه را در ماشین ظرفشوئی شستشو ندهید. این قطعات ممکن است در ماشین ظرفشوئی تغییر فرم دهند!

به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. قبل از شروع نظافت، دستگاه را خاموش کنید.

۲. پریز را از برق بکشید یا فیوز آن را قطع کنید!

۳. مواد خواراکی بخزده را از دستگاه خارج کرده و در جائی حک کنگهداری کنید.

۴. دستگاه را یک پارچه نرم و آب ولرم و با اندکی مایع ظرفشوئی ملایم پاک کنید. آب شستشو نباید به قسمت روشنائی دستگاه برسد.

۵. آب بندی های در را فقط با آب خالص پاک کنید و سپس بدقت با کشیدن دستمال خشک کنید.

۶. مواضی باشید که آب شستشو از طریق سوراخ فاضلاب به قسمت تبخیر دستگاه جاری نشود.

۷. پس از تمیزکاری، دستگاه را مجددا به برق وصل کرده و روشن کنید.

۸. خواراکی های بخزده را مجددا در فریزر بگذارید.

یخزدائی

یخ موجود در محفظه سردکننده به طور اتوماتیک ذوب می شود

1. جعبه فریزر با خوارکی های یخزده توی آن را در یک جای خنک نگهداری کنید با تری سرما را (اگر در دسترس دارید) روی خوارکی ها بگذارید.
2. دستگاه را خاموش کنید.
3. دوشاخه را از برق بیرون کشیده و یا فیوز را قطع کنید.
4. برای سرعت بخشیدن به یخزدائی دو قابلمه آب داغ با صفحه زیرقابلمه به داخل قفسه فریزر بگذارید. در دستگاه را بیندید. تا گرمای آب هدر نزود. تصویر 9
5. آب موجود را بوسیله پارچه یا ابر جمع کنید.
6. محفظه فریزر را خشک کنید.
7. دستگاه را مجدداً روشن کنید.
8. مواد منجمد را دوباره در دستگاه قرار دهید.

همزان با کار سیستم سرد کننده. در دیوار پشتی داخل محفظه قطرات ناشی از ذوب آب و یا قشر نازک یخ تشکیل می گردد. این پدیده از عملکرد دستگاه ناشی می شود و لازم نیست که شما این قطرات آب ناشی از ذوب یخ و یا قشر نازک یخ را پاک کنید. یخ موجود در دیوار پشتی داخل به طور اتوماتیک ذوب می شود. این آب در ناودان تعابیه شده جریان می یابد. تصویر 8

از طریق ناودان مذکور آب به طرف سیستم سرد کننده سرازیر گشته و سپس تبخیر می گردد.

تذکر

ناودان جریان آب و سوراخ جذب آب را تمیز نگه دارید تا جریان آب برآخت اجسام گیرد.

یخزدائی (دیفرایز) فریزر

بخش فریزر بطور اتوماتیک دیفرایز نمی شود. زیزا نباید یخ مواد خوارکی آب شود. اما وجود برفك در فضای فریزر مانع انتقال درست سرما به خوارکی های فریزر می شود. و در نتیجه میزان مصرف برق را بالا می برد. بنابراین فضای فریزر را مرتب دیفرایز کنید.

⚠ توجه

جهت زدودن قشر نازک یخ از بکار بردن چاقو یا اجسام تیز خودداری نمایید. در غیر این صورت لوله های حاوی مواد سرد کننده آسیب می بینند. فوران ماده سرد کننده ممکن است موجب اشتغال این ماده و یا منجر به آسیب دیدگی چشم گردد.

برچسب «OK»

در همه مدل‌ها موجود نیست

در صورتی که کنترل دما دارای علامت «OK» باشد، می‌توان به دمای پائین تر از 4 درجه بالای صفر سانتیگراد رسید. اما اگر کنترل دما دارای علامت «OK» نباشد دمای دستگاه را به تدریج روی درجه سردتر بگذارد.

تذکر

در هنگام راه اندازی دستگاه ممکن است تا رسیدن به درجه دمای مورد نظر تقریباً 12 ساعت طول بکشد.



تنظیم صحیح

خاموش کردن و عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی

خاموش کردن دستگاه

دکمه تنظیم دما، تصویر ۲، را روی وضعیت «0» قرار دهید. موتور خنک کننده و روشنانه دستگاه خاموش می‌شوند.

حالات عدم استفاده

اگر قصد دارید از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکنید:

۱. دستگاه را خاموش کنید.

۲. جریان برق را با در آوردن دو شاخه قطع نموده و یا فیوز را قطع نمایید.

۳. دستگاه را تمیز کنید.

۴. درب دستگاه را باز نگه دارید.

یخزدایی مواد منجمد

جهت یخزدایی مواد منجمد می‌توان یکی از کارهای زیر را نسبت به مورد استفاده انجام داد:

- قراردادن مواد غذایی در دمای اطاق
- قراردادن مواد غذایی در یخچال
- قراردادن مواد غذایی در اجاق برقی با یا بدون استفاده از هوای گرم
- قراردادن مواد غذایی درون میکروویفر.

تذکر

مواد غذایی از احمداد خارج شده را مجدداً فریز ننمایید. تنها پس از کاربر روی این مواد (پختن یا سرخ کردن) می‌توان این مواد را مجدداً فریز نمود.

در این صورت نباید از حداقل درجه احمداد استفاده نمود.

تجهیزات

(در همه مدل‌ها نیست)

قفشه‌های شیشه‌ای

تصویر ۵

شما می‌توانید قفسه‌ها را بسته به نیازتان جابجا کنید: برای این کار قفسه را کمی بلند کرده به طرف جلو بکشید و سپس به پائین کج کنید و از پهلو خارج کنید.

قفشه بطری

تصویر ۶

در قفسه بطری می‌توان بطری هارا با اطمینان خواباند. نگهدارنده بطری قابل جابجائی است.

فریز کردن مواد خوراکی تازه

تنها مواد تازه و سالم را جهت اجماد انتخاب کنید.

برای این که ارزش غذائی، عطر و رنگ خوراکی نا سرحد ممکن حفظ شود، بهتر است که سبزیجات را قلی از فریز کردن در آب جوش غوطه ور (بالانش) کنید. این کار در مورد بامجان، فلفل دله (پاپریکا)، کدو خورشتی و مارچوبه لازم نیست.

کتاب های مربوط به روش فریز کردن و بالانش کردن، در کتابخواهی های تخصصی عرضه می شود.

تذکر

مواد آماده برای اجماد را با مواد غذایی منجمد در یک محل قرار ندهید، مواد غذایی را قبل از اجماد طوری بسته بندی کنید که هوا وارد نشود.

■ خوراکی های مناسب برای فریز کردن:
کیک و شیرینی تازه، ماهی و خوراکی های دریائی،
گوشت شکار، گوشت پرندگان، سبزیجات،
میوه، گیاهان ادویه ای، زرده و سفیده تخم مرغ بدون پوست، لبیات مانند پنیر، کره و پنیر تازه، غذای آماده، باقیمانده غذا نظر سوب، آش، گوشت و ماهی پخته، سوفله و خوراکی های شیرین.

■ خوراکی های نامناسب برای فریز کردن:
سبزیجاتی که معمولاً آن را خام می خورند، مانند کاهو های سالاد، تریچه، تخم مرغ کامل، انگور، سبب درسته، گلابی و هلو، تخم مرغ پخته سفت، ماست، شیر، خامه ترش، سرشیر و مایونیز.

تذکر

هنگام اجماد مواد غذایی تازه، سیستم سردکننده تا زمان اجماد کامل این مواد به طور اتوماتیک کار می کند. خت شرایط موجود دمای یخچال کاهش می باید. دکمه انتخاب درجه حرارت را روی درجات کمتر میزان نمایید.

بسته بندی مواد یخزده

با این کار مزه آنها حفظ شده و از خشک شدن آنها جلوگیری می شود.

1. مواد غذایی را درون پاکت بسته بندی قرار دهید.
2. هوا را بطور کامل با فشار خارج نمایید.
3. درسته را خوب بسندید.
4. بر روی بسته بندی نام محتوا و تاریخ بسته بندی را بنویسید.

مواد نامناسب برای استفاده جهت بسته بندی:

کاغذهای ضخیم، کاغذ پرگامنت، سلوفان، کیسه زیاله و کیسه خرد استفاده شده.

مواد مناسب جهت بسته بندی:

فویل های ساخته شده از مواد مصنوعی، فویل های لوله ای ساخته شده از پلی اتیلن، فویل های آلبینیومی و قوطه های مخصوص فریز. مواد مذکور در مغازه های مربوطه یافت می شوند.

مواد مناسب برای محکم کردن درب بسته بندی:
بسته با کلپس های ساخته شده از مواد مصنوعی، حلقه های لاستیکی، نخ های بسته بندی، نوار چسب های مقاوم در برابر سرما و غیره. شما می توانید کیسه و فویل های پلی اتیلن را با دستگاه مسدود کننده کیسه های فویل مسدود نمایید.

زمان نگهداری مواد غذایی

این زمان بستگی به نوع ماده غذایی دارد و با درجه حرارت متوسط به ترتیب زیر می باشد 18- درجه سانتی:

■ ماهی، سوسیس، غذاهای آماده و شیرینی ها:

تا حداقل 6 ماه

■ پنیر، گوشت پرندگان، مرغ و گوشت:

تا حداقل 8 ماه

■ سبزی و میوه:

تا حداقل 12 ماه

فریز کردن و انبار کردن مواد غذائی

خرید مواد خوراکی بخ زده

- بسته بندی نباید صدمه دیده باشد.
- تاریخ مصرف باید در نظر گرفته شود.
- درجه حرارت در محفظه فروشن مواد غذایی منجمد باید 18- درجه سانتی گراد یا حتی کمتر باشد.
- حتی الامکان مواد مذکور را در یک کيسه عایق حمل نموده و به سرعت آنها را در فریز قرار دهید.

در هنگام چیدن مواد خوراکی

در دستگاه توجه کنید

مواد خوراکی در اندازه های بزرگ را در بالاترین قفسه، فریز کنید، چون در آنچه مواد خوراکی سریعتر بخ می زند و نتیجتاً ارزش غذایی آن ها بهتر نگهداری می شود. خوراکی ها را به صورت پهن در قفسه ها و جعبه قرار دهید. خوراکی هائی که قبل از بخ زده، نباید با خوراکی هائی که تازه در فریز می گذارید ماس شوند. در صورت لزوم خوراکی های کاملاً بخ زده را در جعبه فریز تلمبار کنید.

انبار کردن موادی خزده

برای این که گردش هوا بررسی در داخل فریز اخمام گیرد. باید ظروف داخل فریز را طوری به داخل فشار داد که خوب جا بیفتند.

فضای فریز

استفاده از فضای فریز

- برای نگهداری خوراکی های بخزده
- برای تهیه بخ جبه ای
- برای فریز کردن مواد خوراکی

تذکر

مراقب باشید که درب فریز همیشه بسته باشد! گر در فریز باز ماند، بخ مواد خوراکی ذوب می شود و داخل فریز به شدت برفک و بخ می زند. علاوه بر این: در اثر مصرف زیاد برق انرژی به هدر می رود.

حداکثر گنجایش فریز

اطلاعات مربوط به حداکثر گنجایش فریز در مدت 24 ساعت در تابلو مشخصات مندرج است (مراجعةه کنید به بخش سرویس دهی به مشتریان).

از ظرفیت فریز به طور کامل استفاده کنید

برای این که بتوانید از حداکثر گنجایش فریز استفاده کنید، می توانید قطعات داخلی آن (امانند جعبه یا سبد) را خارج کنید. در این صورت خوراکی ها را مستقیماً روی قفسه ها و کف فریز انباشت کنید.

برداشتن چهیرات داخلی فریز

جعبه خوراکی های بخزده را تا نقطه گیر ببرون بکشید و سپس آن را از جلو کمی بلند کرده و خارج کنید. تصویر 4

تنظیم درجه حرارت

فضای فریز

دکمه تنظیم دما، تصویر ۲، را روی درجه دخواه بچرخانید.

اگر درجه یخچال را روی درجه متوسط تنظیم کنید دمای

یخچال حدود ۴ درجه سانتی گراد در منطقه ای که

كمترین دما را دارد، تصویر ۳، خواهد بود.

درجات بالاتر دمای کمتری را در قسمت یخچال و فریز نشان می دهد.

پیشنهاد می شود که:

- خواراکی های حساس در دمای گرم تراز ۴ درجه سانتی گراد نگهداری نشود.

- برای نگهداری کوتاه مدت خواراکی ها دمای دستگاه را روی درجه پائین تنظیم کنید (کارکرد صرفه جویانه دستگاه).

- برای نگهداری درازمدت خواراکی ها دمای دستگاه را روی درجه متوسط تنظیم کنید.

- از تنظیم درجه بالای دما فقط موقتا و در موقع باز و بسته شدن مکرر در دستگاه و نیز در هنگام گذاشتن مقادیز زیاد خواراکی به داخل یخچال استفاده کنید.

میزان سردکنندگی دستگاه

درجه حرارت در محفظه سرد کننده می تواند در اثر افزایش مقدار مواد غذایی و نوشیدنی ها به طور موقت افزایش بابد.

بنابر این بهتر است برای تقریباً 7 ساعت دکمه انتخاب

درجه حرارت را روی درجه بالاتر تنظیم نمایید.

فضای فریز

دمای فضای فریز وابسته به دمای فضای یخچال است.

سردتر شدن دمای داخل یخچال باعث سردر شدن دمای داخل فریز می شود.

حجم مفید

اطلاعات مربوط به حجم مفید دستگاه را می توانید در پلاک مدل نصب شده در داخل دستگاه مشاهده کنید.

قسمت یخچال

قسمت یخچال بهترین جای نگهداری غذاهای آماده.

شیرینی تازه و کیک، کنسرو، شیر عسل، پنیر خشک،

میوه حساس و آسیب پذیر از سرما، سبزیجات و میوه های

گرمسیری.

هنگام قرار دادن مواد غذایی در یخچال

به موارد زیر توجه کنید

مواد غذایی را پس از بسته بندی مناسب یا با دریوش در یخچال

قرار دهید. بدین ترتیب عطر و طعم و تازگی و رنگ آنها حفظ

می شود. علاوه بر آن از انتقال طعم و بو به مواد غذائی دیگر و

غیربرنگ قسمت های پلاستیکی جلوگیری می شود.

تذکر

از ماس شدن خواراکی ها با جداره عقب دستگاه اجتناب

کنید. و گرنه گردش هوای داخل دستگاه مختل می شود.

مواد خواراکی و یا بسته بندی ها ممکن است در اثر یخزدگی

به جداره عقب دستگاه بچسبد.

به مناطق سرد یخچال توجه کنید!

چرخش هوا در یخچال سبب تشکیل بخش های سرمایی با

درجه حرارت متفاوت می گردد که در زیر به آنها اشاره می شود:

- سردرین منطقه یخچال محدوده ای است میان فلش

روی جداره کناری تا قفسه شبیشه ای پائین آن. تصویر ۳

تذکر

در سردرین قسمت می توانید مواد غذایی حساس

رانگهداری کنید (به عنوان مثال ماهی، سوسیس و

گوشت).

گرم ترین بخش در قسمت بالا در کنار درب

تذکر

در گرم ترین بخش دستگاه می توانید موادی نظری کره

و پنیر گکه داری کنید. در این صورت پنیر عطر و طعم

خود را حفظ کرده و کره نیز نرم می ماند بطوطی که

مالیدن آن روی نان مشکل نباشد.


روشن کردن دستگاه

دکمه تنظیم دما، تصویر A²، را از وضعیت «0» خارج کنید. دستگاه شروع به خنک کردن می‌کند. روشنایی دستگاه در حالت باز بودن در به کار می‌افتد.

تذکراتی درباره کارکرد دستگاه

- بخشی از قسمت جلویی دستگاه اندکی گرم می‌شود. تا از ایجاد عرق و رطوبت در قسمت آب بندی درب دستگاه جلوگیری شود.
- اگر درب فریزر پس از بسته شدن، بلافصله مجدداً باز نشود، دو تا سه دقیقه تأمل کنید. تا فشار داخل فریزر تعادل بیابد.
- درجه حرارت یخچال به دلایل زیر گرمتر می‌شود:
 - باز و بسته نمودن مرتب درب یخچال.
 - قرار دادن مقدار زیاد مواد غذایی درون یخچال.
 - درجه حرارت بالای محیط اطراف.

آشنایی با دستگاه



لطفاً صفحه آخر دفترچه را بازکرده و به تصاویر آن نگاه کنید. این دفترچه راهنمای مصرف برای چند مدل مختلف تدوین شده است.
جهیزات مدل های مختلف ممکن است باهم متفاوت باشند.
بنابراین امکان تفاوت هائی در جهیزات و جزئیات با تصاویر عرضه شده وجود دارد.

تصویر 1

1	تنظیم کننده دما/روشنایی
2	کلید چراغ
3	ففسه شیشه ای یخچال
4	قسمت ویژه سبزیجات
5	جعبه خوراکی های فریزر
6	ففسه داخل در
7	ففسه مخصوص بطری های بزرگ
A	قسمت یخچال
B	قسمت فریزر

به دمای محیط و تهویه آن توجه کنید

دما میخ

این دستگاه برای منطقه جوی خاصی برنامه ریزی شده است. بسته به نوع منطقه جوی می‌توان این دستگاه را در دماهای زیر به کار آنداخت.

نوع منطقه جوی در [تabelo مشخصات مندرج است](#).

[تصویر 11](#)

نوع محیط	درجه حرارت مجاز	
SN	+10 تا 32 درجه سانتیگراد	
N	+16 تا 32 درجه سانتیگراد	
ST	+16 تا 38 درجه سانتیگراد	
T	+16 تا 43 درجه سانتیگراد	

هشدار

این دستگاه در محدوده های دما که در جدول بندی منطقه های جوی اعلام شده، بخوبی کار می کند. اگر دستگاه های را که برای منطقه جوی SN ساخته شده، در دماهای سردتر به کار بیاندازید، آسیب هائی که به دستگاه وارد می شود تا میزان 5+ سانتیگراد نمی تواند متنامول ضمانت باشد.

تهویه

ورود و خروج هوای سیستم سرد کننده تنها از طریق دریچه هوای موجود در پایه دستگاه میسر است. به هیچ وجه نباید دریچه هوا بسته و یا چیزی در جلوی آن قرار داده شود، در غیر این صورت سیستم سرد کننده بیش از حد معمول فعال می شود که سبب افزایش مصرف برق خواهد شد.

چگونگی اتصال دستگاه

بعد از استقرار دستگاه و قبل از اتصال آن به برق باید حداقل 1 ساعت صبر کنید، چون ممکن است در خلال حمل و نقل روغن داخل کمپرسور به سیستم سرد کننده سربایت کرده باشد.

درین حمل احتمال دارد که روغن موجود در کمپرسور در سیستم سرد کننده جمع گردد (مراجعه کنید به بخش تیز کردن دستگاه).

اتصال به شبکه برق

پریز برق باید نزدیک به دستگاه و حتا پس از نصب دستگاه هم به خوبی در دسترس باشد.

این دستگاه منطبق است با استاندارد ایمنی درجه I. این دستگاه را از طریق پریز مجهز به اتصال محافظه زمین که مطابق مقررات مونتاژ شده باشد، به برق متناوب 220 تا 240 ولت/50 هرتز وصل کنید. پریز برق باید دارای فیوز 10 تا 16 آمپر باشد.

جهت دستگاه هایی که در کشورهای غیراروپایی مورد استفاده قرار می گیرند، باید به پلاک مدل نصب شده در دستگاه مراجعه کنید تا مشخص گردد که آیا مشخصات داده شده در مورد ولتاژ برق با آنچه در کشور شما متناول است تطبیق می نماید یا خیر. این اطلاعات در [تabelo مشخصات مندرج است](#). تصویر 11

3. قفسه ها و جعبه ها را از دستگاه خارج نکنید تا کودکان نتوانند به داخل دستگاه بروند.

4. نگذارید کودکان با دستگاه های از کارافتاده بازی کنند. خطر خفگی در داخل دستگاه!

دستگاه های سرد کننده دارای مواد سرد کننده بوده و در قسمت عایق بندی شده نیز گاز وجود دارد. مواد سرد کننده و گاز موجود باید با روشن تخصصی دفع گردد. لوله های چرخش مواد سرد کننده تا زمان دفع تخصصی آنها توسط افراد متخصص باید سالم باشند.

محطومیات بسته کالا

پس از باز کردن بسته بررسی کنید که هیچ یک از قطعات داخل آن در هنگام حمل و نقل آسیبی ندیده باشد.

در صورت مشاهده اشکال به فروشنده ای که دستگاه را از او خریده اید یا مرکز خدمات پس از فروش برای رفع اشکال مراجعه کنید.

بسته دستگاه شامل قطعات زیر است:

■ دستگاه توکار

■ جهیزات دستگاه (بسته به نوع مدل)

■ دفترچه راهنمای استفاده

■ دفترچه راهنمای مونتاژ

■ فهرست مراکز خدمات پس از فروش

■ برگه ضمانت

■ اطلاعاتی درباره مصرف انرژی و صدای دستگاه

■ پاکت حاوی وسائل مونتاژ

چگونگی دفع مواد زائد

۱۷ دفع مواد بسته بندی

بسته بندی دستگاه جهت جلوگیری از خسارت به دستگاه شما می باشد. کلیه مواد موجود در بسته بندی غیرآلاینده بوده و قابل استفاده مجدد می باشند. لطفاً همکاری نموده و این مواد را مطابق با مقررات زیست محیطی دفع نمایید. لطفاً جهت چگونگی دفع این مواد با روش مدرن، اطلاعات لازم را از فروشنده و یا از شهربداری محل خود کسب نمایید.

۱۸ چگونگی دفع دستگاه های قدیمی

دستگاه های قدیمی زیاله بی ارزش محسوب نمی شوند. با روش صحیح دفع مطابق با مقررات زیست محیطی می توان مواد خام با ارزشی را بازیافت کرد.

این دستگاه مطابق با مقررات اروپایی شماره



2002/96/EG برای دستگاه های برقی

و الکترونیکی در مورد

(waste electrical and electronic equipment – WEEE) می باشد. این اساسنامه در سراسر اتحادیه اروپا چارچوبی را جهت بازیافت گستره دارد و دستگاه های قدیمی ارائه می نماید.

۱۹ هشدار

پس از غیر قابل استفاده شدن دستگاه

1. دوشاخه را از برق بپرون بکشید.

2. کابل را قطع نموده و سیم برق را جدا کنید.

وجود کودکان در خانه

- مواد بسته بندی و قطعات آن را در اختیار کودکان نگذارد. خطر خفگی بوسیله کارتون های تاشو و مشهماهای بسته بندی وجود دارد!
- این دستگاه اسباب بازی کودکان نیست!
- در مورد دستگاه هائی که در شان قفل دارد: کلید را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید!

مقررات کلی

- این دستگاه برای مصارف زیر مناسب است برای خنک کردن و اخراج مواد خوارکی.
- استفاده از این دستگاه فقط در مصارف خانگی و استفاده شخصی و در محیط خانگی مجاز است.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی تولید شده است.
- این دستگاه مطابق استاندارد شماره (EC/108/2004) اخالیه اروپا دارای امکان عدم اخلال امواج رادیوئی است.
- چرخش مواد سرده کننده از نقطه نظر عدم نشست مواد آزمایش قرار گرفته است.
- این دستگاه مطابق مقررات معتر مریوط به این دستگاه های الکتریکی (EN 60335-2-24) ساخته شده است.

- از پایه دستگاه، قطعات کشوئی، درب ها و غیره بعنوان رکاب برای تکیه دادن و بالا رفتن استفاده نکنید.
- هنگام یخزدایی و تمیز کردن دستگاه، آن را از برق جدا کرده یا فیوز را قطع نمایید. دوشاخه را از پریز جدا کنید، کابل را نکشید.
- درب مواد حاوی الكل زیاد را فقط محکم بسته و بحال استفاده نگهداری کنید.
- قسمت های لاستیکی و درز گیرهای درب را با روغن یا چربی آغشته نکنید. در غیر اینصورت، قسمت های مذکور متخلخل می شوند.
- دریچه های ورود و خروج هوا را هرگز مسدود و یا بسته نگه ندارید.
- استفاده از این دستگاه توسط اشخاص (با شمول کودکان) که دارای محدودیت جسمی یا روحی یا حسی باشند یا از اطلاعات کمتری برخوردارند فقط زیر نظر یا راهنمائی کامل اشخاص صلاحیت دار که مسئولیت اینمی آنان را به عهده دارند، مجاز است.
- هرگز مایعات را در شیشه یا قوطی کنسرو در فریزر نگهداری نکنید (به ویژه نوشیدنی های حاوی گاز کربنیک) در غیر این صورت خطیر ترکیدن شیشه یا کنسرو وجود دارد.
- هرگز مواد یخزده را بلا فاصله پس از خروج از فریزر وارد دهان ننمایید.
- خطر سویش ناشی از مواد یخزده!
- از تماس طولانی دست با مواد یخ زده، بخ و یا لوله های تبخیر فریزر و غیره خودداری کنید.
- خطر سویش ناشی از مواد یخزده!

اگر کابل برق دستگاه آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده دستگاه، یا مرکز خدمات پس از فروش یا اشخاص باصلاحیت مشابه، تعویض گردد.

عملیات تعویضی یا تعمیری دستگاه توسط اشخاص بر صلاحیت م肯 است منجر به خطرات مهم برای مصرف کننده دستگاه بشود.

تعویض دستگاه فقط توسط سازنده دستگاه یا مرکز خدمات پس از فروش یا اشخاص باصلاحیت مشابه مجاز است.

فقط استفاده از لوازم یدکی اوریجینال سازنده دستگاه مجاز است. فقط در صورت استفاده از این لوازم یدکی، سازنده تأمین حداکثر ایمنی دستگاه را ضمانت می‌کند. سیم رابط دستگاه فقط از مرکز خدمات پس از فروش قابل تهیه است.

هنگام استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه کنید

■ هرگز دستگاه‌های برقی دیگر را در داخل این دستگاه بکار نگیرید (بطور مثال دستگاه گرم کننده، بخ ساز برقی و غیره).

خطر انفجار!

■ هرگز جهت پخته‌ای یا تمیزکردن دستگاه از دستگاه بخارشون استفاده نکنید. در این صورت، بخار به درون بخش‌های الکتریکی نفوذ کرده و منجر به قطع برق می‌گردد.

خطر برق گرفتگی!

■ هرگز برای زدودن لایه‌های نازک بخ یا جدا کردن مواد یخزده که به دیواره فریزر چسبیده اند، از چاقو یا اجسام تیز استفاده نکنید. این امر می‌تواند به آسیب دیدن لوله‌های مواد سردکننده منجر گردد. نشت مواد سرد کننده، عفونی شدن و یا صدمه دیدن چشم را دپی دارد.

■ هرگز دستگاه را با گازهای قابل اشتعال نظیر اسپری ها و همچنین مواد منفجر شونده دریک محل انبار نکنید. خطر انفجار!

دستورالعمل‌های ایمنی و هشدارها

قبل از شروع به کار و استفاده از دستگاه

دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه و چگونگی نصب قطعات آن را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل‌ها حاوی اطلاعات مهمی در مورد چگونگی نصب، استفاده و نگهداری دستگاه می‌باشند.

کلیه دستورالعمل‌ها را جهت استفاده بعدی یا برای استفاده صاحب بعدی دستگاه نگهداری کنید.

امنیت تکنیکی

این دستگاه به مقدار کم حاوی ماده سرد کننده قابل اشتعال R600a می‌باشد که با قوانین زیست محیطی مطابقت دارد. بنابراین مراقب باشید که لوله‌های چرخش مواد سرد کننده هنگام حمل و نقل و نصب قطعات دستگاه آسیب نبینند. پاشیده شدن مواد سرد کننده به بیرون، سبب آسیب دیدن چشم و یا عفونی شدن آن می‌گردد.

در صورت آسیب دیدن این لوله‌ها به نکات زیر توجه کنید

■ آتش و یا منبع ایجاد آتش را از دستگاه دور نگه دارید.

■ به مدت چند دقیقه فضا را تهویه نمایید.

■ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.

■ بخش خدمات دستگاه را از جریان مطلع نمایید.

هر قدر میزان مواد سردکننده در دستگاه بیشتر باشد، به همان نسبت باید فضای دربرگیرنده دستگاه بزرگتر باشد. در یک فضای کوچک، در صورت نشت، مخلوطی ازگاز و هوای قابل اشتعال تشکیل می‌گردد.

به ازای هر هشت گرم مواد سردکننده باید محل قراردادن دستگاه حداقل یک متر مکعب فضا داشته باشد. مقدار مواد سرد کننده دستگاه شما در داخل صفحه مشخص کننده نوع دستگاه نوشته شده است.

العطل	السبب المحتمل	إزالة الأعطال
انخفاض درجة الحرارة داخل حيز التبريد أكثر مما ينبغي.	باب حيز التجميد مفتوح تم تجميد كمية كبيرة من المواد الغذائية دفعه واحدة.	يتم إغلاق باب حيز التجميد. لا تتعدي أقصى كمية للتجميد.
محرك التبريد يعمل دائمًا لفترات أكثر وأطول من المعتاد.	مفتاح تنظيم درجة الحرارة مضبوط على درجة أعلى مما ينبغي.	يتم ضبط مفتاح تنظيم درجة الحرارة على درجة أقل.
الثلاجة ليس لديها قدرة على التبريد.	باب الجهاز فتحه مرات عديدة متتالية. لا يجب فتح الباب إلا عند الضرورة. فتحات التهوية وتصريف الهواء مغطاة.	باب الجهاز فتحه مرات عديدة متتالية. لا يجب فتح الباب إلا عند الضرورة. إزالة عوائق التهوية وتصريف الهواء.
الثلاجة ليس لديها قدرة على التبريد.	مفتاح تنظيم درجة الحرارة مضبوط على وضع «0».	يجب الالتزام بسعة التجميد القصوى للجهاز.
■	■	■
■	■	■
■	■	■

مراكز خدمة العملاء

التكليف بأعمال إصلاح وتقديم المشورة في حالات الخلل

بيانات الاتصال الخاصة بجميع الدول خدونها في سجل مراكز خدمة العملاء المورد مع الجهاز.

سوف تجد رقم الهاتف الخاص بأقرب مركز خدمة العملاء لك بدليل التليفون الرسمي أو في قائمة فهرس مراكز خدمة العملاء، رجاء ذكر رقم المنتج (E-Nr.) وكذلك رقم التصنيع (FD-Nr.) الخاص بالجهاز لمركز خدمة العملاء.

سوف تجد هذه البيانات بلوحة الطراز، الصورة **11** الرجاء مساعدة مركز خدمة العملاء على توفير نفقات غير ضرورية ذلك بذكر رقم المنتج ورقم التصنيع حيث يمكن بذلك توفير نفقات إضافية قد تنشأ نتيجة لعدم ذكر تلك البيانات.

إزالة الأعطال البسيطة بنفسك

قبل استدعاء مركز خدمة العملاء:

اخبر بنفسك إذا ما كان من الممكن إزالة الأعطال بنفسك بناء على التعليمات التالية.
يجب عليك أن تتحمل بتكاليف استشارة مركز خدمة العملاء بنفسك حتى أثناء فترة الضمان!

العطل	السبب المحتمل	إزالة الأعطال
الإضاءة الداخلية لا تعمل.	المصباح تالف كما في.	استبدال المصباح التالف. الصورة 7/B 1. يتم إبطال عمل الجهاز. 2. يتم فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من المقبس أو إغلاق مفتاح المنصر. 3. يتم سحب شبكة تغطية المصباح نحو الأمام. 4. استبدال المصباح ب المصباح بديل (المصباح البديل، 220-240 فولت تيار متعدد، قاعدة المصباح E14، واط أنظر المصباح التالف).
مفتاح الإضاءة منحسر كما في.	مفتاح الإضاءة منحسر كما في.	اخبر إذا أمكن خريكه إن لم تستطع خريكه برجا الاتصال بأحد مراكز الخدمة. الصورة 7/A
المواد الغذائية замجمدة ملتصقة بالجهاز.	قم بتنزع المواد الغذائية الجمددة الملتصقة بالجهاز باستخدام آية آلة غير حادة. منوع استخدام السكين أو آية آلة حادة.	
توجد طبقة ثلجية سميكة في حيز التجميد.	يتم إزالة الطبقة الثلجية الموجودة في حيز التجميد (أنظر فصل إزالة الطبقة الثلجية). يجب التأكد دائمًا من أن باب حيز التجميد مغلق على الوجه الصحيح.	
أرضية حيز التبريد مبللة.	يوجد انسداد في مجاري تصريف ماء ذوبان الطبقة الثلجية أو في ثقب التصريف.	رجاء تنظيف مجاري ماء الذوبان وما斯ورة التصريف (أنظر تعليمات تنظيف الجهاز). الصورة 8

توفير الطاقة الكهربائية

الأصوات الصادرة أثناء عمل الثلاجة

الأصوات العادية تماماً

الهدوء

الحركات تعمل (على سبيل المثال وحدات التبريد، المراوح).
أصوات الدمدمة والقرقرة والأزيز.
مادة التبريد تنساب خلال مواسير التوصيل.
صوت «كليك»

المحرك أو مفاتيح القطع والوصل أو الصمامات
المغناطيسية يتم تشغيلها/إيقاف تشغيلها.

الأصوات التي يندهل إزالتها

الجهاز ليس منصوب باستواءً أفقى

رجاء نصب الجهاز باستواءً أفقى بالاستعانة بميزان ماء.
وتحتاج إلى ذلك الحاصل القلاووظ أو يمكن وضع شيء ما
تحت المراوح.

الجهاز «مسند»

رجاء خذل الجهاز بعيداً عن الأثاث أو الأجهزة المسندوة
عليه.

الحاويات أو أسطح الحفظ تهتز أو منحرفة

رجاء فحص الأجزاء التي يمكن فصلها أو سحبها وإعادة
تركيبها مرة أخرى عند اللزوم.

الأواني تلامس بعضها البعض

رجاء خذل الزجاجات والأواني للفصل بينها قليلاً.

يجب نصب الجهاز في حجرة جافة قابلة للتهدئة،
وعدم تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة وعدم
وضعه بالقرب من مصدر حراري (مثل جهاز التدفئة أو
الموقد). وعند الاضطرار لذلك يفصل بينهما بلوح عازل.

المواد الغذائية والمشروبات الدافئة يجب تركها خارج
الجهاز حتى تكون قد بردت ثم يتم وضعها في الجهاز
يفضل وضع المواد الغذائية الجمدة في حيز التبريد حتى
يذوب الثلج منها. وبهذا تستخد البرودة المبعثة من
المواد الجمدة في تبريد المواد الغذائية الأخرى.
الحرص على عدم فتح باب الثلاجة إلا لفترات قصيرة
جداً بقدر الإمكان.

يجب وبصورة منتظمة إزالة الطبقة الثلوجية من حيز
التجميد!

يجب إزالة الصقبيع أو الثلوج الذي يتكون داخل حيز
التجميد حيث أن تكون طبقة سميكة من الصقبيع
يؤثر سلبياً على انتقال البرودة إلى المواد المحفوظة كما
يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

يجب التأكد من أن يكون باب حيز التجميد مغلقاً دائماً.

يجب تنظيف الجانب الخلفي للجهاز من حين لآخر
باستخدام المكنسة الكهربائية أو فرشاة حيث أن ذلك
يساعد على تحفظ زيادة معدل الاستهلاك للطاقة.

تنظيف الجهاز

⚠ انتبه

- منع تماماً استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على رمال أو كلوريد أو أحماض أو مواد إذابة كيميائية.
- منع تماماً استخدام قطع الإسفنج الخشنة أو قطع التنظيف المعدنية حيث أنها تلحق أضراراً وخدوش بالأسطح المعدنية.
- منع تماماً تنظيف الأرفف والأدراج بغسالة الأواني الكهربائية حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرضها للانحناء. قم باتباع الخطوات التالية:
 1. يجب إبطال عمل الجهاز قبل الشروع في تنظيفه.
 2. يجب فصل الكهرباء عن الجهاز، بسحب القابس من المقبس أو إبطال عمل المنصهر.
 3. يتم إخراج المواد الغذائية الجمدة وحفظها بمكان بارد ووضع ألواح التجميد عليها.
 4. ثم قم بتنظيف الجهاز باستخدام ماء دافئ مخلوط بقليل من مادة غسيل الأطباق. ويجب مراعاة عدم دخول ماء التنظيف إلى داخل واجهة المراقبة.
 5. يجب تنظيف حشية الباب عن طريق مسحها بالماء النظيف دون خلطها بأية مواد تنظيف وخفيفها بعد ذلك جيداً بفوطة جافة.
 6. يجب مراعاة عدم تسرب ماء الغسيل من خلال ثقب التصريف إلى وعاء التبخير.
 7. بعد الانتهاء من التنظيف قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي وأعد تشغيله.
 8. يتم إعادة وضع المواد الغذائية الجمدة في الجهاز.

التجهيزات

لغرض التنظيف فإن كافة الأجزاء القابلة للتشكل المتنوع الخاصة بالجهاز يمكن أن يتم إخراجها من الجهاز.

إخراج الرفوف الزجاجية

الصورة 5

يتم رفع الرفوف قليلاً لأعلى، ثم يتم سحبها للأمام، ثم يتم إمالتها إلى أسفل، ثم يتم إدارتها وإخراجها جانبياً.

مجرى تصريف الماء

يجب وبصورة منتظمة تنظيف مجاري تصريف الماء وثقب التصريف باستخدام عصبة أو ما شابه ذلك لكي يتمكن الماء الناجح عن ذوبان الطبقة الثلجية من الانسياب.

الصورة 8

إخراج الرفوف الموجودة في الباب

الرفوف يتم رفعها قليلاً لأعلى ويتم إخراجها. الصورة 10

إخراج الحاويات

يتم سحب الحاويات للخارج حتى النهاية ويتم رفعها قليلاً من الأمام ويتم إخراجها. الصورة 4

إذابة الثلوج

حيز التبريد يتخلص ذاتياً من الطبقات الثلجية التي تتكون داخله

أثناء دوران ماكينة التبريد تتكون على الجدار الداخلي لحيز التبريد قطرات من الماء أو طبقة ثلجية هشة ناجمة عن عملية التكتثف وهو أمر ينبع بالصفة الوظيفية للجهاز ولا محال منه. ولا توجد هناك نعمة ضرورة لإزالة هذه الطبقة الثلجية بالكتح أو لتجفيف قطرات الماء حيث أن الجاوز يذيب هذه الطبقة ذاتياً والماء الناج عنها ينساب في مجاري تسرب الماء، صورة 8، ويتجه إلى ماكينة التبريد حيث يتixer هناك والماء الناج عنها ينساب في مجرى لسريان الماء.

تنبيه هام

يجب الانتباه لعدم إنسداد ثقب ومجاري جمجمة وسريان الماء الذي يمكن الماء الناج عن ذوبان الطبقة الثلجية من الأنسياب.

إزالة الطبقة الثلجية من حيز التجميد

لا يتخلص حيز التجميد ذاتياً من الطبقات الثلجية التي تتكون داخله حتى لا تبدأ المواد الغذائية المجمدة بداخله إلى التعرض للذوبان السطحي. وجود طبقة ثلجية، سواء كانت هشة أم صلبة، يؤدي إلى إعاقة وصول البرودة إلى المواد الغذائية المجمدة كما يتسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء. يجب وبصورة منتظمة إزالة الطبقة الثلجية.

▲ تنبيه هام

ويجب الاجتناب تماماً عن إزالة أي طبقة ثلجية مكونة باستخدام سكين أو أية آلة حادة لتفادي إحداث ثقب بأنبوب الهواء البارد الخاص بحيز التجميد. من الممكن أن تشتعل الرذاذ المنشورة من مادة التبريد أو تتسرب في إحداث إصابات بالعين.

قم باتباع الخطوات التالية:

1. يتم إخراج حاويات التجميد بما فيها من مواد غذائية ويتم حفظها في مكان بارد. يتم وضع ألواح التجميد في حالة توفرها) على المواد الغذائية المجمدة.
2. يتم إبطال عمل الجهاز.
3. اسحب القابس من المقبس أو أغلق المنصهر.
4. يجعل عملية إذابة الثلوج أكثر سرعة يتم وضع عائدي طهي ملؤين بماء ساخن على قاعدة عازلة للحرارة في داخل الجهاز. يتم إغلاق باب الجهاز لكي يتم الحصول دون تسرب الحرارة إلى الخارج. الصورة 9
5. وجفف الماء السابق ذوبانه بفوطة أو قطعة إسفنجية.
6. جفف حيز التجميد جيداً.
7. أعد تشغيل الجهاز.
8. ضع المواد الغذائية المجمدة فيه.

الملصق «OK»

(لا يسري على كافة الطرازات)

باستخدام مراقبة درجة الحرارة «OK» يمكن الكشف عن درجات الحرارة التي تقل عن +4 درجة مئوية. في حالة ما إذا كان الملصق لا يظهر «OK» يتم ضبط درجة الحرارة بصورة تدريجية على مستوى أدنى من البرودة.

تببيه هام

عند البدء في تشغيل الجهاز فإن الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة يمكن أن يستغرق فترة قد يصل قدرها حتى 12 ساعة.



درجة الحرارة مضبوطة تماماً

إبطال عمل الجهاز وعدم استخدامه لفترة طويلة

إبطال عمل الجهاز

مفتاح تنظيم درجة الحرارة، الصورة 2/A [2] يتم إدارته وضبطه على وضع «0». ماكينة التبريد والإضاءة تتوقف عن العمل.

عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة

يجب إجراء ما يلي في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة:

1. يتم إبطال عمل الجهاز.
2. فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من المقبس.
3. تنظيف الثلاجة.
4. يترك باب الثلاجة مفتوحاً.

إذابة جليد الأطعمة замجمدة

يمكن اختيار أحد الأساليب التالية حسب نوع المواد замجمدة والغرض من الاستخدام:

تركها للتذوب

■ بدرجة حرارة الغرفة

■ في الثلاجة العادية

■ في فرن الوقود الكهربائي. باستخدام مروحة الهواء الساخن أو بدونها

■ في جهاز فرن الميكروويف

تببيه هام

لا يمكن إعادة جميد الأطعمة بعد ذوبان جليدها مرة أخرى.

يجب أولاً إعدادها من خلال (طهيها أو قليها) أو تحضيرها

كوجبة جاهزة ثم جميدها مرة أخرى.

لا يُنصح بترك الأطعمة замجمدة حتى أقصى فترة تخزين.

التجهيزات

(لا توجد في جميع الطرازات)

الرفوف الزجاجية

الصورة 5

عند الحاجة إلى ذلك يمكن تغيير وضع الأرفف الخاصة بالخيز الداخلي للجهاز كما يلي: يتم رفع الرف قليلاً لأعلى. ثم يتم سحبه للأمام. ثم يتم إمالته إلى أسفل. ثم يتم إدارته وإخراجه جانبياً.

رف الزجاجات

الصورة 6

على رف الزجاجات يمكن حفظ زجاجات بصورة آمنة. الماسك الخاص بالرف قابل للتشكيل المتعدد.

تجميد وحفظ المواد الغذائية

يجب تعبيئة المواد الغذائية بحيث لا يتسرّب إليها الهواء وذلك حتى لا تفقد طعمها أو تتعرض للحفاف.

1. قم بتغليف المواد الغذائية.

2. قم بإفراغ الهواء من التغليف تماماً.

3. ثم اغلق العبوة بإحكام.

4. قم بتسجيل محتوى العبوة وتاريخ حفظها على الغلاف.

المواد المناسبة للتغليف هي:

أكياس ورقائق البلاستيك، الرقائق الخرطومية المصنوعة من

البولي إيثيلين، رقائق الألومنيوم وعلب التجميد.

هذه المنتجات متوفّرة لدى المتاجر المتخصصة.

المواد غير المناسبة للتغليف هي:

ورق الفرن، الورق الصامد للشحوم، ورق السيلوفان، أكياس

القمامدة وأكياس المشتريات المستعملة.

المواد المناسبة لإحكام الغلق هي:

الخلات المطاطية، المشابك البلاستيكية، خيوط الربط،

شرائط اللصق التي تحمل البرودة أو ما شابه ذلك. يمكن

لحام فتحات الأكياس والرقائق الخرطومية بواسطة جهاز

لحام الأكياس البلاستيكية.

مدة الصلاحية للتخزين

تتحدد فترة التخزين المسموح بها طبقاً لنوع المواد الغذائية.

في درجة حرارة متوسطة يمكن تخزين 18° م:

■ الأسماك والنفاقيات والأطعمة الماهزة والأطعمة المخبوزة

لفترة تصل إلى 6 أشهر

■ والجبن ولحوم الطيور واللحوم

لفترة تصل إلى 8 أشهر

■ والخضروات والفواكه

لفترة تصل إلى 12 شهر

تجميد وحفظ المواد الغذائية

في حالة القيام بتجميد المواد الغذائية بنفسك، فيجب عدم استخدام سوى المواد الغذائية الطازجة الحالية من العيوب فقط.

من أجل الحفاظة بأكبر قدر ممكن على القيمة الغذائية والنكهة واللون يجب تبييض الخضروات باءة مغلي قبل تجميدها. فيما يتعلق بالباناخن واللفلف الملو (الرومي) والكوسوة (القرع) وجودر الهليون فإن التبييض لا يكون لازماً.

في المكتبات توجد كتب تدور حول التجميد، وهذه الكتب تحتوي أيضاً على وصف تفصيلي لعملية التبييض بالماء الغلي.

تنبيه هام

ويجب في ذلك مراعاة عدم تلاصق المواد الغذائية الطازجة المطلوب تجميدها مع المواد الغذائية الجمددة بالفعل.

المواد الغذائية المناسبة للتجميد هي:

الماء الغذائية المخبوزة، الأسماك وفواكه البحر، اللحوم، ولحوم الحيوانات البرية، لحوم الطيور، الخضروات، الفواكه، الأعشاب، البيض بدون قشرة، منتجات الأطفال مثل الجبن والزبد والقشدة، الأطعمة الماهزة وبقايا الأطعمة مثل أنواع الحساء، أنواع البخشنة، اللحوم والأسماك التي تم انتاجها، أطعمة البطاطا (البطاطس)، وأطعمة الصوانى المنضجة في الفرن والأطعمة الملوءة.

المواد الغذائية الغير مناسبة للتجميد هي:

أنواع الخضروات التي يتم في المعتمد تناولها بيته بدون إضافة مثل خضروات السلطات الورقية أو الفجل،

البيض في قشرة، العنبر، ثمار التفاح والكمثرى

(الإيجاص) والدراق (المخوخ) الكاملة، البيض المسلوق،

الزيادي (الروب)، اللبن الرائب، القشدة الرائبة، والكريمة الرائبة وصلصة المايونيز.

تنبيه هام

قد يؤدي وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية الطازجة في حيز التجميد. إلى زيادة فترة عمل ماكينة التبريد تلقائياً حتى يتم تجميد المواد الغذائية وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض شديد في درجة الحرارة بحيز التبريد. حينئذ يجب ضبط زر ضبط درجة الحرارة على درجة أقل.

تجميد وحفظ المواد الغذائية

يجب مراعاة ما يلي عند شراء الأطعمة المجمدة

- تأكد من عدم وجود آية شقوق أو أضرار بأغلفة الأطعمة.
- تأكد أن تاريخ الصلاحية لم ينتهي بعد.
- يجب أن يظهر في بيان درجة الحرارة بثلاجة التخزين 18-10 °م أو أبىد في حالة عدم توافر هذا الشرط فإن هذا يؤدي إلى قصر مدة الصلاحية.
- ينبغي وضع الأطعمة المجمدة في حقيبة عازلة للحرارة ونقل الأطعمة بسرعة إلى المنزل وحفظها فوراً في المبرد الخاص بالتجميد.

عند ترتيب المواد الغذائية يجب مراعاة ما يلي

عند الرغبة في تجميد كميات كبيرة من المواد الغذائية يفضل وضعها في الدرج العلوي حيث يتم تجميدها بسرعة مما يحافظ في نفس الوقت على القيم الغذائية بها. يتم وضع المواد الغذائية في الأدراج أو في حاويات التجميد بحيث يتم توزيعها على كامل مسطح أرضية الدرج أو الماواية. يجب مراعاة عدم حدوث تلامس بين المواد المجمدة بالغسل وبين المواد الغذائية الطازجة المطلوب تجميدها. عند الاقتضاء يتم إعادة رص وتكميس المواد الغذائية المجمدة بالفعل فوق بعضها في الماوسيرات المعدة للتجميد.

تخزين المواد الغذائية

ينبغي دائماً الانتباه إلى دفع كافة الأدراج المعدة للتجميد المواد الغذائية إلى النهاية أي حتى الاصطدام بخلفية المجهاز حيث أن هذا يلعب دوراً هاماً بالنسبة لسريان دورة.

حيز التجميد

استخدام حيز التجميد

- إن حيز التجميد مجهر لحفظ المواد الغذائية المجمدة.
- ولإعداد الثلج.
- ولتجميد كميات قليلة من المواد الغذائية.

تنبيه هام

رجاء الانتباه لإحكام غلق باب حيز التجميد بصفة دائمة. ترك باب الحيز مفتوحاً يؤدي إلى ذوبان ثلوج الماء المجمدة. كما يؤدي إلى تراكم الثلوج بحيز التجميد.

إضافة إلى ذلك يرتفع استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية.

السعة القصوى للتجميد

جذ على لائحة الطراز السعة القصوى المتأحة خلال 24 ساعة طبقاً لطراز الجهاز (أنظر البند مراكز خدمة العملاء).

إمكانية تخزين أقصى كمية ممكنة من المواد الغذائية المجمدة

للغرض التمكّن من تخزين الكمية القصوى من المواد الغذائية المجمدة يمكن إخراج كافة أجزاء التجهيزات من الجهاز بعد ذلك يمكن تكبّس المواد الغذائية على الرفوف الزجاجية وعلى أرضية حيز التجميد مباشرة.

نزع التجهيزات الداخلية

حاوية المواد الغذائية المجمدة يتم سحبها للخارج حتى النهاية ويتم رفعها قليلاً من الأمام ويتم إخراجها.

الصورة 4

تشغيل الجهاز

مفتاح تنظيم درجة الحرارة. الصورة 2. يتم إدارته إلى وضع الضبط المرغوب فيه.

تبلغ درجة الحرارة بالجهاز حوالي 4 درجة مئوية عند ضبط الزر على درجة متوسطة. صورة 3

كلما أرتفع الرقم كلما زادت درجة البرودة بحسب التبريد والتجميد.

نصح بما يلي:

- المواد الغذائية المساحة أو سرعة التلف يجب حفظها في درجة حرارة لا تزيد عن +4 درجة مئوية،
- الضبط على أحد الأرقام المنخفضة عند تخزين المواد الغذائية لفترة قصيرة المدى (التشغيل على مستوى توفير للطاقة).
- الضبط على أحد الأرقام المتوسطة عند تخزين المواد الغذائية لفترة طويلة المدى.
- الضبط على أحد الأرقام المرتفعة بصورة مؤقتة فقط في حالة تكرار فتح الباب أو في حالة تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بحسب التبريد.

السعة القصوى المتاحة للتبريد

قد ترتفع درجة الحرارة داخل حيز التبريد أكثر مما ينبغي بصفة مؤقتة عند وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية الطازجة أو المشروبات بالجهاز حينئذ يجب ضبط درجة الحرارة على درجة أعلى لمدة 7 ساعات تقريباً.

حيز التجميد

درجة الحرارة في حيز التجميد تكون متوقفة على درجة حرارة حيز التبريد.

ضبط درجات الحرارة في حيز التبريد على درجة أكثر برودة يؤدي إلى أن تصبح درجات الحرارة في حيز التجميد أكثر برودة أيضاً.

المجاميع المتاحة للاستخدام

تتوارد الإيضاحات المتعلقة بالمجم الكلي المتاح للاستخدام على لوحة الموصفات الفنية الملصقة على الجهاز.

حيز التبريد

حيز التبريد هو المكان المثالي لحفظ الأطعمة الجاهزة، المواد الغذائية الجبوبة، معلبات المواد الغذائية، الحليب المركز، أنواع الجبن الصلبة، الفواكه والخضروات المساسة للبرودة وكذلك الثمار الاستوائية.

انتبه عند حفظ المواد الغذائية إلى التالي:

قم بتغليف أو تغطية المواد الغذائية قبل إدخالها، حيث أن هذا يساعد على الحفاظ على نكتها ولونها وضارتها، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا يؤدي إلى خفض انتقال الروائح إلى الأجزاء البلاستيكية للجهاز وحدوث تلوّن لها.

تنبيه هام

يرجى منكم جنب حدوث تلامس بين المواد الغذائية وبين الجدار الداخلي الخلفي عند عدم الالتزام بذلك فإن دورة الهواء يتم التأثير عليها سلبياً.

المواد الغذائية أو مواد التغليف يمكن أن تلتتصق من خلال التجمد على الجدار الداخلي الخلفي.

رجاء الانتباه إلى المناطق الأكثر برودة في حيز التبريد!

تختلف درجات البرودة داخل حيز التبريد نتيجة لعملية دوران الهواء:

- المناطق الأكثر برودة وتوجد المنطقة الأكثر برودة في المنطقة السفلية الواقعة بين السهرين المحفورين على جانب الجهاز وكذلك منطقة الرف الزجاجي الموجود أسفلهما. صورة 3

تنبيه هام

رجاء حفظ المواد سريعة الفساد (مثل الأسماك والسمك واللحوم) في المنطقة الأكثر برودة.

- المنطقة الأقل برودة توجد المنطقة الأقل برودة في أعلى باب الثلاجة.

تنبيه هام

رجاء حفظ الجبن والزبد في المناطق الأقل برودة. حيث يحتفظ الجبن بنكهته ويظل الزبد لين وسهلاً.

تشغيل الجهاز

مفتاح تنظيم درجة الحرارة، الصورة 2/A يتم إدارته بحيث يصبح لم يعد مضبوطا على وضع «0». الجهاز يبدأ في التبريد. عند فتح باب الجهاز يضيء مصباح الإضاءة الداخلية.

تنبيهات لتشغيل الجهاز


ويجري على نحو خفيف تدفئة جواب هيكل الجهاز من الناحية المحتوية على إشارات النجوم مما يحول دون تكون ماء ناخ عن التكثف في نطاق الشريط المطاطي المانع للتسرب من جهة الباب.

إذا تعذر فتح باب حيز التجميد مرة أخرى بعد إغلاقه مباشرةً حينئذ يجب الانتظار لمدة دقيقتين أو ثلاثة دقائق حتى يزول ضغط إغلاق الباب.

درجة الحرارة في حيز التبريد ترتفع بشكل مؤقت في حالة تكرار فتح الباب.

بسبب تخزين كمية كبيرة من المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط بالجهاز.

تعرف على جهازك الجديد



افتتح من فضلك الصفحة الأخيرة المطوية التي تتضمن الأشكال التوضيحية.

جهيزات الطرازات يمكن أن تكون مختلفة من طراز إلى آخر. إن دليل الاستخدام هذا معدٌّ للفيف من الأطرازة، وقد ينجم عن ذلك تفاوت بشأن الأشكال التوضيحية.

صورة 1

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | مفتاح تنظيم درجة الحرارة/الإضاءة |
| 2 | مفتاح الإضاءة |
| 3 | رف زجاجي في حيز التبريد |
| 4 | وعاء الخضراءات |
| 5 | حاوية حفظ المواد المجمدة |
| 6 | رف الباب |
| 7 | خانة الزجاجات الكبيرة |

حيز التجميد A

حيز التبريد B

يرجى مراعاة درجة حرارة الوسط المحيط والتهوية

درجة حرارة الوسط المحيط

الجهاز مصمم ومعد للعمل في درجة تصنيف طقس محيط معينة. بالتوقف على درجة تصنيف الطقس المحيط يمكن تشغيل الجهاز في درجات حرارة الوسط المحيط المذكورة فيما يلي.

تصنيف الطقس يكون مذكوراً في لوحة بيانات الطراز. الصورة 11

نوع التصنيف	درجة حرارة الوسط	درجة حرارة المحيط
SN	10+ °م حتى 32 °م	
N	16+ °م حتى 32 °م	
ST	16+ °م حتى 38 °م	
T	16+ °م حتى 43 °م	

تنبيه

الجهاز يكون في حالة صلاحية تامة لأداء وظيفته عند تشغيله في داخل نطاق حدود درجات حرارة الوسط المحيط الخاصة بتصنيف الطقس المحيط المنصوص عليها. في حالة تشغيل جهاز من درجة تصنيف الطقس المحيط في درجات حرارة وسط محيط باردة (منخفضة) عما ينبغي، فإنه يمكن الانطلاق بصورة قاطعة من عدم حدوث أي تلف أو ضرر بالجهاز حتى درجة حرارة قدرها +5 درجات مئوية.

التهوية

تهوية ماكينة التبريد يتم فقط من خلال شبكة التهوية الموجودة بالقاعدة. لذلك لا يجب بأية حال من الأحوال تغطية شبكة التهوية. عدم إتاحة ذلك يدفع ماكينة التبريد على العمل بقدرة أكبر مما يؤدي وبالتالي لزيادة استهلاك الكهرباء.

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

ينبغي بعد نصب الجهاز الانتظار لمدة ساعة على الأقل قبل تشغيل الجهاز لأول مرة. فمن الممكن أثناء النقل أن يحدث انتقال للزيت المتواجد بماكينة التبريد إلى شبكة التبريد. فمن الممكن أثناء النقل أن يحدث انتقال للزيت المتواجد بماكينة التبريد إلى شبكة التبريد.

يجب تنظيف الحيز الداخلي للجهاز قبل تشغيله لأول مرة (أنظر البند الخاص بالتنظيف).

يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مصدر توصيل التيار الكهربائي (المقبس). الصورة 11

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

من اللازم أن يكون المقبس موجوداً بالقرب من الجهاز ويلزم أن يكون من الممكن الوصول إليه بسهولة حتى بعد نصب الجهاز.

الجهاز متافق مع متطلبات مستوى الحماية I. يتم توصيل الجهاز بتيار كهربائي متعدد 220-240 فولت/50 هرتز عبر مقبس جرى تركيبه على نحو مطابق للمواصفات ومجهز بسلك تأرضي واقي. ويجب أن يكون المقبس مؤمن بواسطة منصهر تصل قدرته من 10 إلى 16 أمبير.

بالنسبة للأجهزة التي تستخدم في دول غير أوروبية، فيجب الرجوع إلى لوحة الطراز لمعرفة إذا ما كانت البيانات المذكورة بها الخاصة بجهد التيار ونوعه تتطابق مع القيم الخاصة بشبكة التيار الكهربائي الخاصة بك. هذه البيانات توجد على لوحة بيانات الطراز. الصورة 11

3. يجب عدم إخراج الرفوف والحاويات من الجهاز، وذلك لأنها تشكل عائقاً يجعل من الأكثـر صعوبة على الأطفال أن يقـموا بالتسـلـل إلى داخل الجهاز!

4. يجب عدم ترك الأطفال ليلعبوا بالجهاز الذي انتهـى عمره التشغيلي. خطـر حدوث اختـناق!

ختـوـي أجهـزة التـبـرـيد عـلـى موـاد تـبـرـيد كـمـا خـتـوـي عـلـى غـازـات فـي الأـجزـاء العـاـزـلـة. يـجـب تـصـرـيف موـاد التـبـرـيد وـالـغـازـات بـطـرـيقـة تـقـنـيـة صـحـيـحة. لـذـك يـجـب اـحـرـصـ على عـدـم الإـضـارـ بـالـمـوـاسـيـرـ الخـاصـةـ بـسـارـ دـوـرـة مـادـة التـبـرـيد وـذـكـ حـتـى يـتمـ تـصـرـيفـهاـ بـالـطـرـيقـةـ التـقـنـيـةـ الصـحـيـحةـ.

متضمنات التوريد

بعد فـضـ مـوـادـ التـغـلـيفـ يـجـبـ فـحـصـ جـمـيعـ الـأـجـزـاءـ لـلـكـشـفـ عـمـاـ قدـ يـوـجـدـ بـهـاـ مـنـ تـلـفـ أوـ ضـرـرـ.

فيـ حـالـةـ وـجـودـ أيـ عـيـبـ يـرـجـيـ منـكـ الـاتـصـالـ بـالـتـاجـرـ الـذـي اـشـتـريـتـ الجـهاـزـ مـنـهـ أوـ الـاتـصـالـ بـرـكـ خـدـمـةـ العـمـلـاءـ التـابـعـ لـنـاـ.

متضمنات التوريد تتكون من الأجزاء التالية:

- جهاز التركيب في وحدة أثاث
- التجهيزات (بالتوقف على الطراز)
- تعليمات لاستخدام
- تعليمات التركيب
- دفتر خدمة العملاء
- مرافق بيان الضمان
- معلومات بشأن توفير الطاقة وأصوات التشغيل
- كيس يتضمن لوازم التركيب

إرشادات التخلص من الفضلات

التخلص من تغليف الجهاز الجديد

يـعـملـ التـغـلـيفـ عـلـىـ حـمـاـيـةـ جـهـاـزـ الجـدـيـدـ مـنـ التـعـرـضـ لـأـيـ تـلـفـ فـيـ الطـرـيقـ حـتـىـ يـصـلـ إـلـيـكـ. جـمـيعـ الـمـوـادـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ التـغـلـيفـ غـيرـ ضـارـةـ بـالـبـيـئةـ وـيمـكـنـ إـعادـةـ استـخدـامـهـ. لـذـكـ نـرـجـوـ مـنـكـ الـمسـاـهـمـةـ مـعـناـ: تـخلـصـ مـنـ مـوـادـ التـغـلـيفـ بـطـرـيقـةـ خـافـظـ عـلـىـ الـبـيـئةـ.

رجـاءـ الـاـسـتـفـسـارـ عـنـ أـحـدـ طـرـقـ التـخلـصـ مـنـ الـفـضـلـاتـ لـدـيـ الـمـتـجـرـ الـمـتـخـصـصـ الـخـاصـ بـنـطـقـتـكـ أـوـ لـدـيـ إـدـارـةـ الـبـلـدـيـةـ الـخـصـصـةـ بـكـ.

التخلص من الجهاز القديم

الأـجـهـزةـ الـقـدـيـمـةـ لـيـسـ مـجـرـدـ نـفـاـيـاتـ عـدـمـةـ الـقـيـمـةـ! فـعـنـ طـرـيقـ التـخلـصـ مـنـ النـفـاـيـاتـ بـأـسـلـوبـ يـحـافظـ عـلـىـ الـبـيـئةـ يـمـكـنـ الـحـصـولـ مـرـةـ أـخـرىـ عـلـىـ مـوـادـ أـوـلـيـةـ ذاتـ قـيـمـةـ عـالـيـةـ.

 هذاـ جـهاـزـ مـصـنـفـ طـبـقاـ لـلـتـعـلـيمـاتـ الـأـوـرـوبـيـةـ EG/96/96 المـتـعـلـقـ بـالـأـجـهـزةـ الـكـهـرـيـائـيـةـ والإـلـكـتروـنـيـةـ الـمـسـتـهـاـلـكـةـ

(waste electrical and electronic equipment – WEEE) وـخـدـدـ هـذـهـ التـعـلـيمـاتـ الـإـطـارـ الـمـتـعـلـقـ بـاستـرـجـاعـ الـأـجـهـزةـ الـمـسـتـهـاـلـكـةـ وـالـإـسـتـفـادـةـ مـنـ خـامـاتـهـاـ فـيـ كـلـ أـنـحـاءـ الـأـخـادـ الـأـوـرـوبـيـ. يـمـكـنـ الـحـصـولـ عـلـىـ الـمـلـوـعـاتـ الـمـتـعـلـقـ بـأـحـدـ الـأـسـلـيـبـ الـجـارـيـةـ لـلـتـخلـصـ مـنـ الـأـجـهـزةـ الـمـسـتـهـاـلـكـةـ عـنـ أـحـدـ الـخـلـاتـ الـتـجـارـيـةـ الـمـتـخـصـصـ أـوـ لـدـيـ إـدـارـةـ الـمـدـيـنـةـ.

نـذـيرـ

جعلـ جـهاـزـ القـدـيـمـ غـيرـ صـالـحـ لـلـاـسـتـخـدـامـ:

1. فـصلـ الـتـيـارـ الـكـهـرـيـائـيـ بـسـحبـ القـابـسـ مـنـ الـمـقـبـسـ.
2. قـطـعـ سـلـكـ التـوـصـيلـ الـكـهـرـيـائـيـ وـاسـتـبعـادـهـ مـعـ القـابـسـ.

في حالة وجود أطفال بالبيت

- يجب عدم ترك مواد التغليف للأطفال حيث ذلك يعرضهم لخطر الاختناق بواسطة علب الورق المقوى ورقائق البلاستيك.
- الجهاز ليس لعبة يلهي بها الأطفال بالنسبة للأجهزة ذات الأقطال يجب حفظ المفاتيح بعيدا عن متناول الأطفال.

قواعد عامة

- هذا الجهاز مخصص فقط لتبريد وتخمير المواد الغذائية.
- هذا الجهاز معد ومخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية في المساكن الخاصة (غير التجارية أو الاحترافية) وفي نطاق البيئة المنزلية فقط.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي.
- تم اختبار الحجب الكهربائي بالجهاز طبقاً للقواعد السارية بالجامعة الأوروبية (2004/108/EC).
- قد تم فحص مسار دورة مادة التبريد للتأكد من عدم حدوث تسرب.
- تم تصنيع هذا الجهاز طبقاً لقواعد الأمان السارية لتصنيع الأجهزة الكهربائية (EN 60335-2-24).

■ لا يجب إساعاة استخدام المواتيل أو الأجزاء القابلة للسحب الخارج أو الأبواب أو ما إلى ذلك، فلا بضم الوقوف أو الاستئناد عليها.

■ يجب عند القيام بإذابة الجليد أو بتنظيف الجهاز فصل الكهرباء عن الجهاز، بسحب القابس من المقبس أو إبطال عمل المنصهر. ويراعى سحب القابس نفسه وعدم جذب السلك.

■ لا يجب تخزين سوائل تحتوي على نسبة عالية من الكحول في الثلاجة إلا إذا كانت في عبوات مغلقة بإحكام وفي الوضع القائم.

■ لا يجب تلوين الأجزاء المصنوعة من البلاستيك أو حواشى إحكام غلق الباب بالزيت أو بالدهون، لأن ذلك يساعد على تكوين مسام في الأجزاء البلاستيكية وحواشى الباب.

■ يجب عدم تغطية أو وضع أشياء على فتحات التهوية أو فتحات إخراج الهواء.

■ يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (ما يشمل الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة أو نقص في المعرفة والعلوم إلا عندما يكون جاري الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بسلامتهم وأمانهم وبعد أن يكون قد تم من قبل هذا الشخص إعطائهم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية استخدام الجهاز.

■ منع تماماً تجميد السوائل الموجودة داخل زجاجات أو على معدنية (المشروبات الغازية بصفة خاصة). خطر انفجار الزجاجات والعلب.

■ لا يجب أخذ المواد الغذائية المتجمدة من حيز التجميد ووضعها في الفم مباشرة. خطر التعرض للحرق نتيجة لدرجة الحرارة المنخفضة جداً!

■ يجب جنب إمساك المواد المتجمدة أو الآيس كريم أو وصلات التبريد بالأيدي فترة طويلة. خطر التعرض للحرق نتيجة لدرجة الحرارة المنخفضة جداً!

في حالة حدوث تلف بسلك التوصيل بالتيار الكهربائي، عندها يلزم أن يتم استبداله من قبل منتج الجهاز أو أحد مراكز الخدمة التابعة له أو من قبل شخص حائز على تأهيل تقني مشابه. أعمال التركيب أو الإصلاح التي يتم إجرائها بطريقة تخالف الأصول يمكن أن تتسبب في تعريض مستخدم الجهاز خاطر جسيمة.

يجب عدم إجراء أية أعمال إصلاح في الجهاز إلا من قبل منتج الجهاز أو أحد مراكز الخدمة التابعة له أو من قبل شخص حائز على تأهيل تقني مشابه.

لا يسمح باستخدام أية قطع غيار غير قطع الغيار الأصلية المصنوعة من قبل منتج الجهاز. فقط عند استخدام قطع الغيار الأصلية هذه فإن منتج الجهاز يكفل كون قطع الغيار هذه تفي بمتطلبات السلامة والأمان.

لا يسمح باستخدام أية توصيلة إطالة لسلك التوصيل بالتيار الكهربائي إلا تلك التي يتم الحصول عليها لدى مركز خدمة العملاء.

يجب مراعاة ما يلي عند الاستخدام

- منع تماماً استخدام أية أجهزة كهربائية في داخل الثلاجة (مثل التسخين أو التدفئة أو أجهزة إعداد الطعام الكهربائية وما إلى ذلك).

خطر الانفجار!

- منع تماماً استخدام جهاز تنظيف بالبخار من أجل إذابة الجليد بالثلجة أو تنظيفها! فمن الممكن أن يصل البخار إلى بعض الأجزاء الكهربائية ويسبب بها ماس كهربائي أو يتسبب في إصابة أحد الأشخاص بالصعق الكهربائي.

- منع تماماً حك طبقات الجليد المتراكمة أو محاولة نزع المواد الغذائية الجمدة الملتصقة بالجهاز باستخدام سكين أو أية آلة حادة حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابة مواسير مسار دورة التبريد بأضرار، من الممكن أن تتسبب الرذاذ المنشورة من مادة التبريد في إحداث إصابات بالعين كما أنه من الممكن أن يشتعل.

- لا يجب تخزين أية منتجات تحتوي على غازات قابلة للاشتغال (مثل عبوات الرش) في الثلاجة أو أية مواد قابلة لانفجار.

خطر الانفجار!

إرشادات وتحذيرات خاصة بالأمان

قبل أن تبدأ في تشغيل الجهاز لأول مرة

يجب قراءة تعليمات الاستخدام وتعليمات التركيب كاملة

وبعناية واهتمام!

فهذه التعليمات تحتوي على معلومات هامة خاصة بنصب الجهاز وطريقة استخدامه وصيانته

لذا نرجو بالاحتفاظ بتعليمات الاستخدام وتعليمات التركيب وإعطاء تلك التعليمات لم ينؤل له الجهاز فيما بعد.

إرشادات أمان تكنيكية

يحتوي الجهاز على كمية قليلة من مادة التبريد R600a وهي لا تضر البيئة ولكنها قابلة للاشتعال. نرجو الانتباه إلى عدم إصابة مواسير مسار دورة مادة التبريد بأية أضرار أثناء نقل الجهاز أو تركيبه. من الممكن أن تتسبب الرذاذ المنشورة من مادة التبريد في إحداث إصابات بالعين كما أنه من الممكن أن يشتعل.

في حالة إصابة الجهاز بأضرار يجب:

- لا تكون أية نيران مكسورة أو مصادر لإشعال النار قريبة من المكان.
- فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من المقبس.
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي بسحب القابس من المقبس.
- إخبار مركز الخدمة بالحادث.

كلما زادت كمية مادة التبريد في أي جهاز، كلما كان من الضروري أن يتسع حجم المكان الذي يتواجد فيه هذا الجهاز من الممكن في حالة الغرف الصغيرة أكثر ما ينبغي أن يتكون خليط من الغاز والهواء قابل للاشتغال عند حدوث تسرب لمادة التبريد.


يجب أن يكون هناك تناسب بين حجم الحجرة وكمية مادة التبريد بحيث يكون متاحاً لكل 8 غرام من مادة التبريد حيز لا يقل عن متر مكعب واحد. كمية مادة التبريد الموجودة في الجهاز الخاص بكم مدونة على لوحة الطراز المثبتة بالخيز الداخلي للجهاز.

ar فهرس المحتويات


10.....	خميد وحفظ المواد الغذائية	3.....	إرشادات وخذيرات خاصة بالأمان
11.....	إذابة جليد الأطعمة المجمدة	5.....	إرشادات التخلص من الفضلات
11.....	التجهيزات	5.....	متضمنات التوريد
11.....	المقص «OK»	6.....	يرجى مراعاة درجة حرارة الوسط الحبيط والتهوية
11.....	إبطال عمل الجهاز وعدم استخدامه لفترة طويلة	6.....	توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي
12.....	إذابة الثلج.	7.....	تعرف على جهازك الجديد
13.....	تنظيف الجهاز	7.....	تشغيل الجهاز
14.....	توفير الطاقة الكهربائية	8.....	تشغيل الجهاز
14.....	الأصوات الصادرة أثناء عمل الثلاجة	8.....	الحجم المتاح للاستخدام
15.....	إزالة الأعطال البسيطة بنفسك	8.....	حيز التبريد
16.....	مراكز خدمة العملاء	9.....	حيز التجميد
		9.....	السعة القصوى للتجميد
		9.....	خميد وحفظ المواد الغذائية

fa فهرست مطالب


24.....	فریز کردن مواد خوراکی تازه	17.....	دستورالعمل های اینسی و هشدارها
25.....	یخزدایی مواد منجمد	19.....	چگونگی دفع مواد زائد
25.....	جهیزات	19.....	محتویات بسته کالا
25.....	برچسب «OK»	20.....	به دمای محیط و تهییه آنوجه کنید
25.....	خاموش کردن و عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی	20.....	چگونگی اتصال دستگاه
26.....	یخزدائی	21.....	آشنایی با دستگاه
27.....	تمیز نمودن دستگاه	21.....	روشن کردن دستگاه
28.....	صرفه جویی در مصرف انرژی	22.....	تنظيم درجه حرارت
28.....	صدای ناشی از کارکرد دستگاه	22.....	حجم مفید
29.....	مشکلات کوچکی که می توان آنها را برطرف نمود	22.....	قسمت یخچال
30.....	سریویس دهی به مشتریان	23.....	فضای فریز
		23.....	حداکثر گنجایش فریز
		23.....	فریز کردن و انبار کردن مواد غذائی




1



2




3




4




5




6




7







8



9



10



11

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

9000669080 (9409)
en, fr, ar, fa